

back size: 400x165mm

DM285	DM285	DM285
Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o. Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují Tschechische Republik  VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Jasněna Vláhová s.r.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: www.vlahova.cz  1. Chronométrage Dans l'écran 00^M00^S, appuyez sur la touche " rotation " pour démarrer le chronométrage, la durée maximale étant de 60 minutes. En cours de chronométrage, vous pouvez appuyer sur la touche " rotation " pour mettre en pause / continuer le comptage. 2. Compte à rebours Lorsque le minuteur n'est pas chronométré, selon les paramètres de temps "rotation", après la fin, appuyez sur la touche " rotation " pour démarrer le compte à rebours, le compte à rebours jusqu'à 00^M00^Sémettra un signal sonore. 3. "Conversion de l'ajustement "M" "S" L'anneau extérieur à rotation rapide du produit peut passer de l'état de réglage des secondes à l'état de réglage des minutes. Si vous voulez réajuster la seconde, vous devez faire une pause d'une seconde, revenir automatiquement à l'état de réglage de la seconde et maintenir la rotation lente. 4. Mode ECO appuyez sur le bouton " ECO " pour passer du mode normal au mode économie d'énergie. 5. Réglage de la lumière Appuyez sur le bouton "☀️" " pour passer d'un niveau de lumière à l'autre. 6. Réglage du bruit Appuyez sur le bouton "🔊" " pour passer d'un niveau de bruit à l'autre.	7. Autre Lorsque la batterie est faible, le symbole de basse tension 🔋 s'affiche. Fournisseur : Jasněna Vláhová s.r.o. Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují République tchèque  DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ UE Jasněna Vláhová s.r.o. déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site web suivant : www.vlahova.cz  1. Odmierzanie czasu Na ekranie 00^M00^Snaciśnij przycisk " obróć ", aby rozpocząć odliczanie czasu, maksymalny czas to 60 minut. W trakcie odmierzania czasu można nacisnąć przycisk " obróć ", aby wstrzymać/kontynuować odliczanie. 2. Odliczanie czasu Gdy zegar nie jest odmierzany, zgodnie z ustawieniami czasu "rotacji", ustaw po zakończeniu, naciśnij przycisk "rotacji", aby rozpocząć odliczanie, odliczanie trwające do 00^M00^Swyśle sygnał dźwiękowy. 3. Konwersja regulacji "M" "S" Szybko obracający się pierścień zewnętrzny produktu można zmienić ze stanu regulacji sekund na stan regulacji minut. Jeśli chcesz ponownie ustawić sekundę, musisz wstrzymać na 1 sekundę, automatycznie powróci do stanu regulacji sekundy i utrzymać wolne obroty. 4. Tryb ECO Naciśnij przycisk "ECO", aby przełączyć między trybem normalnym a trybem oszczędzania energii. 5. Regulacja światła Naciśnij przycisk "☀️" , aby przełączać między różnymi poziomami oświetlenia.	6. Regulacja hałasu Naciśnij przycisk "🔊" , aby przełączać między różnymi poziomami hałasu. 7. Inne Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wyświetlany jest symbol niskiego napięcia 🔋 . Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o. Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují Republika Czeska  SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: www.vlahova.cz