



1. Tlačítko ON/OFF

2. Tlačítko HOUR TU-

3. Tlačítko MIN TU+

4. Tlačítko DIMMER/SNOOZE

5. Tlačítko AL1 VOL

6. Tlačítko AL2 VOL

7. Tlačítko SET/PRE M+

8. Kryt prostoru pro baterie

9. Anténa

10. Napájecí kabel

11. AL1 BUZZER

12. AL1 RADIO

13. AL2 BUZZER

14. AL2 RADIO

Před prvním použitím

Vložte do prostoru pro baterie dvě „AAA“ mikrotužkové baterie. Dbejte na správné vložení baterií dle naznačené +/- polarity. Baterie uchovají čas a nastavení přístroje v době, kdy bude přerušena dodávka elektrického proudu. V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, displej budíku sice zhasne, ale budík dále funguje. Používejte pouze baterie stejného stáří, používejte pouze nové baterie.

Zapojte budík do 230V elektrické sítě.

- důležité upozornění: Čas i časy budíků lze upravovat pouze, pokud je rádio vypnuté.

Nastavení času

Po vložení baterií/připojení k síti začnou číslice blikat. Budík je takto připraven pro nastavení času. Následujte dále popsany postup. Stiskněte a přidržte tlačítko SET/PRE M+ (7) po dobu asi tří vteřin.

1. Opakovaně tiskněte tlačítko HOUR TU- (2) pro nastavení hodin

2. Opakovaně tiskněte tlačítko MIN TU+ (3) pro nastavení minut

3. Stiskněte tlačítko SET/PRE M+ (7) pro ukončení nastavení – číslice přestanou blikat

Nastavení času budíku

Tento budík má funkci dvou budících časů, které je možné používat nezávisle na sobě. Princip nastavení obou budíků je stejný. U obou budíků máte možnost vybrat si mezi buzením rádiem nebo bzučákem.

Stiskněte tlačítko AL1 VOL- (5) pro prohlížení alarmu1 s bzučákem. Stiskněte znovu tlačítko AL1 VOL- (5) pro prohlížení alarmu1 s rádiem. Stiskněte znovu tlačítko AL1 VOL- (5) pro návrat na aktuální čas.

Veškeré nastavování alarmu2 je shodné s nastavováním alarmu1, pouze se zamění tlačítko AL1 VOL- (5) za AL2 VOL+ (6).

Pro nastavení času budíku vyberte alarm1 nebo alarm2 a bzučák nebo rádio. Ve chvíli, kdy číslice blikají, následujte níže vypsany postup:

1. Opakovaně tiskněte tlačítko HOUR TU- (2) pro nastavení hodin
2. Opakovaně tiskněte tlačítko MIN TU+ (3) pro nastavení minut
3. Stiskněte tlačítko AL1 VOL- (5) nebo AL2 VOL+ (6) pro ukončení nastavení – číslice přestanou blikat

Pro zapnutí alarmu1/ alarmu2 stiskněte tlačítko AL1 VOL- (5)/ AL2 VOL+ (6). Když se dostanete na vybraný alarm, několik vteřin počkejte, číslice přestanou blikat. Rozsvítí se symbol nastaveného – aktivního budíku (11) (12) (13) (14).

Když se spustí alarm, stiskněte tlačítko ON/OFF (1) pro vypnutí alarmu. Pokud stisknete tlačítko DIMMER/SNOOZE (4), alarm se přeruší a opakovaně zazvoní po 9 minutách.

Pro úplnou deaktivaci budíku stlačujte opakovaně tlačítko AL1 VOL-/ AL2 VOL+ do té doby než zmizí symboly (11) (12) (13) (14).

Funkce rádia

- důležité upozornění: Rádio lze nastavovat pouze, pokud je zapnuté.

Základní postup:

1. Jedním stlačením tlačítka ON/OFF (1) zapnete rádio
2. Dalším stisknutím tlačítka ON/OFF (1) rádio vypnete
3. Jedním stlačením tlačítka MIN TU+ (3) nebo HOUR TU- (2) posunete rádiovou stanici vždy o 0.1mHz
4. Stisknutím a přidržením tlačítka MIN TU+ (3) nebo HOUR TU- (2) po dobu tří vteřin spustíte automatické hledání následující stanice
5. Stisknutím tlačítka AL1 VOL- (5) nebo AL VOL+ (6) můžete upravit hlasitost rádia v rozpětí 00 (nejtišší) až 15 (nejhlasitější)
6. Přemístěním antény můžete dosáhnout kvalitnějšího signálu

Paměť přednastavených stanic:

1. Budík je schopný zapamatovat si až deset stanic
2. Pro uchování do paměti naladte požadovanou stanici, poté stiskněte a podržte tlačítko SET/PRE M+ (7) po dobu asi dvou vteřin. Na displeji se rozbliká číslo začínající písmenem P
3. Opakovaně tiskněte tlačítko MIN TU+ (3) nebo HOUR TU- (2) pro výběr mezi uloženými stanicemi, poté jednou stiskněte tlačítko SET/PRE M+ (7) pro potvrzení
4. Pokud chcete vybrat jinou stanici, tiskněte tlačítko SET/PRE M+ (7) dokud nenaleznete požadovanou stanici

Režim spánku

Ve chvíli, kdy je rádio zapnuté, stiskněte tlačítko DIMMER/SNOOZE (4) pro vstup do nastavení režimu spánku. Opakovaným stlačováním tohoto tlačítka nastavíte požadovaný počet minut. Po uplynutí této doby se rádio automaticky vypne.

DIMMER

Když je rádio vypnuté, můžete nastavit jas displeje. Tiskněte tlačítko DIMMER/SNOOZE (4) a vyberte mezi dvěma úrovněmi jasu displeje.

Upozornění

Tento budík je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření ani působení vody a vlhkosti.

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz

