



FUNKCE

1. Řízení času radiovým signálem (**DCF – většina Evropy**, MSF – Velká Británie, WWVB – Severní Amerika, JY60, JY40 – Japonsko)
2. 12/24 - hodinový režim
3. 2x 1min. alarmy a odkládání (interval mezi 5-60 minutami)
4. LED podsvícení – 5 vteřin

POPIS TLAČÍTEK

SET – přesuňte levé tlačítko do polohy **LOCK**, potom stiskněte tlačítko **SET** pro aktivaci/deaktivaci alarmu. Přesuňte levé tlačítko do polohy **SET TIME** nebo **SET ALM**, poté stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do nastavení času nebo alarmu.

UP – V nastavení režimů slouží toto tlačítko ke zvyšování nastavované hodnoty.

Normálním režimu podržte toto tlačítko po dobu 2 vteřin pro přijímání radiového signálu. Pokud budete stisknout tlačítko **UP** během přijímání signálu opakovaně, budete přepínat mezi přijímanými frekvencemi nebo přijímání signálu zastavíte.

DOWN – V nastavování režimů slouží toto tlačítko ke snižování nastavované hodnoty.

12/24 – V normálním režimu stiskněte toto tlačítko pro výběr mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým režimem zobrazení času.

SNOOZE/LIGHT – Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí podsvícení. V případě že zvoní alarm, stisknutím tlačítka alarm odložíte.

NASTAVOVÁNÍ

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte tlačítko **12/24** pro výběr mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým režimem.
2. Přesuňte levé tlačítko do polohy **SET TIME**, poté stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do další části nastavení: nastavení zóny (pouze formáty DCF a WWVB mají možnost nastavení zóny) → nastavení hodin → nastavení minut → DST on/off → potvrdit.
3. Během výše uvedených režimů stiskněte tlačítka **UP** a **DOWN** pro úpravu hodnot.
4. Po dokončení nastavování času stiskněte **SET** pro ukončení a uložení předchozího nastavení.
5. Formáty MSF a JY nemají nastavení zóny.
6. Pokud v režimu nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 60 vteřin, budík automaticky ukončí nastavovací režim a uloží nastavení v takové fázi, v jaké aktuálně je.

NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Přesuňte pravé tlačítko do polohy **AL1**, pak stiskněte tlačítko **SET** pro nastavení času budíku 1. Přesuňte pravé tlačítko do polohy **AL2**, pak stiskněte tlačítko **SET** pro nastavení času budíku 2. Přesuňte pravé tlačítko do prostřední pozice a stiskněte **SET** pro nastavení budíku 1 a budíku 2. Pořadí nastavovaných položek: hodina → minuta → interval odložení (5-60 minut) Během nastavování stisknutím tlačítek **UP/ DOWN** snížíte/zvýšíte nastavovanou hodnotu. Přidržením jednoho z těchto tlačítek nastavování urychlíte.
2. Přesuňte levé tlačítko do pozice **LOCK**, poté stiskněte tlačítko **SET** pro aktivaci/deaktivaci budíku.
3. V nastavený čas bude budík zvonit 1 minutu. Během zvonění budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE/LIGHT** pro aktivaci funkce odložení.
4. Pokud 60 vteřin nic nestisknete, budík se vrátí do normálního režimu.

PŘIJÍMÁNÍ SIGNÁLU RCC

1. Po vložení baterií začne budík automaticky vyhledávat radiový signál v následující časy:
 JY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM3:02
 WWVB (MSF) – AM 2:02; AM3:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02
DCF (léto) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02
DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02
2. Pokud se příjem signálu v některý z časů nedaří, pokusí se budík automaticky přijmout signál v následující čas (neustále opakovaně).
3. Pokud chcete vyvolat hledání signálu ručně, stiskněte tlačítko **UP** po dobu asi 2 vteřin.
4. Pokud chcete ručně změnit frekvenci, stiskněte během přijímání signálu tlačítko **UP**.
5. V létě se zobrazí symbol DST na displeji po dokončení přijímání signálu letního času. Čas WWVB/JY přidá jednu hodinu automaticky. **DCF / MSF** dostanou signál letního času okamžitě a v ten samý čas se na displeji zobrazí symbol DST. V zimě je tato funkce vypnuta.
6. Pokud je alarm aktivní (budík zvoní) nebo je v režimu nastavení, budík nepřijímá radiový signál.