


Vlastnosti:

- ▶ **DCF** Rádiem řízená funkce hodin
- ▶ Možnost zapnutí a vypnutí funkce rádiového ovládání
- ▶ Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin
- ▶ Duální alarmy
- ▶ Nastavení doby buzení (1 ~ 30 minut nebo OFF)
- ▶ Indikace slabé baterie dálkového senzoru
- ▶ Indikátor pohodlí
- ▶ Změna zobrazení trendu
- ▶ Předpověď počasí a funkce barometru
- ▶ Ledový poplach
- ▶ Funkce promítání času a teploty
- ▶ Funkce otočení projekčního displeje o 180 stupňů
- ▶ Rozsah měřitelné vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Teplota:
 - Rozsahy měření vnitřní teploty: -9,9°C (14,2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Rozsahy měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Teplota alternativně ve °C nebo °F
- ▶ Záznam maximální/minimální hodnoty teploty a vlhkosti
- ▶ Bezdrátový venkovní senzor :
 - 433,92MHz RF vysílací frekvence
 - Přenosový dosah 60 metrů v otevřeném prostoru
- ▶ Napájení:
 - Hlavní jednotka:
 - Baterie: (udržuje čas i po odpojení externího napájení)
 - Adaptér: DC5V1,2A
 - Vzdálený senzor:
 - Baterie: 2 x LR03 AAA

Popis vzhledu:



RX

A: Čas

B: Symbol automatického jasu podsvícení

C: Symbol stavu rádiového řízení

D: Symbol zapnutých budíků

E: Promítací okno

- F: Vnitřní komfort
- G: Vnitřní teplota, vlhkost
- H: Trend změny vnitřní vlhkosti
- I: Předpověď počasí
- J: Hodnota barometrického tlaku
- K: Trend změn barometrického tlaku
- L: Venkovní komfort
- M: Dálkový senzor teploty, vlhkosti
- N: Senzor osvětlení
- O: Tlačítko SNOOZE /LIGHT
- P: Tlačítko otáčení projekce/zapnutí/vypnutí
- Q: Tlačítko MEMORY
- R: +/-CH Tlačítko
- S: -/tlačítko zapnutí nebo vypnutí alarmu
- T: tlačítko nastavení alarmu
- U: Tlačítko ručního nastavení času/jasnosti podsvícení
- V: Kryt baterie
- W: Vstupní zásuvka adaptéru
- X: Nabíjecí rozhraní USB (MAX. 5V1A)

TX

- 1: LCD
- 2: Kontrolka vysílání
- 3: Otvor pro montáž na stěnu
- 4: Kryt prostoru pro baterii
- 5: Tlačítko přepínání teplotních jednotek
- 6: Tlačítko ručního párování vysílání
- 7: Přepínač kanálů

Počáteční operace

- ▶ Otevřete kryt prostoru pro baterii hlavní jednotky
- ▶ Vložte baterie CR2032, přičemž dodržujte polaritu (značky "+" a "-"), Pokud je na baterii izolační fólie, stačí ji vytáhnout.
- ▶ Zasuňte výstupní svorku adaptéru do stejnosměrné zásuvky na zadní straně výrobku a

poté zasuňte adaptér do zásuvky střídavého proudu (100 ~ 240 V), podsvícení výrobku bude vždy svítit.

► Meteostanice nyní začne navazovat spojení s venkovním dálkovým senzorem. Tento proces trvá maximálně 3 minuty a zobrazí se blikajícím symbolem přijímací antény  v oblasti displeje "OUTDOOR" na přijímači.

► Nyní otevřete kryt příhrádky na baterie dálkového ovladače, přepněte přepínač kanálů do polohy "1", vložte 2 baterie AAA a dodržujte polaritu (značky "+" a "-"), zavřete kryt baterií.

► Pokud je k dispozici více dálkových ovladačů, podle stejného postupu přepněte přepínač kanálů do polohy "2" nebo "3" a vytvořte další 2 připojení dálkových senzorů.

► Přibližně po 3 minutách přejde do režimu příjmu rádiového ovládání.

► Při vstupu do režimu rádiového ovládání se podsvícení a projekce dočasně vypnou a po ukončení režimu příjmu se obnoví.

Příjem rádiového signálu

► Hodiny automaticky vyhledají signál **DCF** po 3 minutách jakéhokoli resetu nebo výměny nových čerstvých baterií, ikona  začne blikat. Pokud je identifikován platný signál, symbol  blikat nebude a začne blikat symbol .

► V **AM1:00 / AM 2:00 / AM 3:00** hodiny automaticky provedou synchronizaci se signálem **DCF**, aby korigovaly případné odchylky na přesný čas. Pokud je tento pokus o synchronizaci neúspěšný (ikona  zmizí z displeje), systém se automaticky pokusí o další synchronizaci v následující celou jednu hodinu. Tento postup se automaticky opakuje až celkem pětkrát.

► Chcete-li spustit ruční příjem signálu **DCF**, stiskněte a podržte tlačítko "-" po dobu 2 sekund. Pokud během 7 minut nepřijmete žádný signál, vyhledávání signálu **DCF** se zastaví a začne znovu v následující celou hodinu.

► Chcete-li během příjmu RC zastavit vyhledávání rádiového signálu, stiskněte jednou tlačítko "-".



: Úspěšně přijato



: předchozí příjem byl úspěšný, ale poslední příjem se nezdařil



: Funkce RCC je nastavena na OFF

F.Y.I:

► Blikající ikona rádiového stožáru signalizuje, že byl zahájen příjem signálu **DCF**.

► Nepřetržitě zobrazená ikona rádiového stožáru signalizuje, že signál **DCF** byl úspěšně přijat.

► Doporučujeme, aby byl výrobek umístěn v minimální vzdálenosti 2,5 metru od všech

zdrojů rušení, jako jsou televizory nebo počítačové monitory nebo spínací napájecí adaptér.

- ▶ Při příjmu rádiové vlny **DCF** se automaticky vypne podsvícení.
- ▶ Rádiový příjem je slabší v místnostech s betonovými stěnami (např. ve sklepech) a v kancelářích. V těchto extrémních případech umístěte systém blízko okna.
- ▶ Během režimu příjmu RC mají funkci pouze tlačítka "  " a "-", ostatní tlačítka nejsou funkční. Pokud chcete provádět jiné funkce provozu, stiskněte tlačítko "-" pro ukončení režimu příjmu RC.

Ruční nastavení času

- ▶ Stisknutím tlačítka "  " ručně nastavíte jas podsvícení.
 - ▶ Stiskněte a podržte tlačítko "  " po dobu 2 sekund, začne blikat "  ON/OFF " a stisknutím tlačítka "+" nebo "-" nastavte funkci RCC na ON nebo OFF.
 - ▶ Stisknutím tlačítka "  " potvrďte nastavení položky a přejděte k další položce, pořadí nastavení položek je následující:
RCC ON/OFF → DST ON/OFF → Časové pásmo → 12/24Hr → HOUR → MINUTE →
Jednotka teploty → Aktuální počasí → Jednotka tlaku → Hodnota tlaku
 - ▶ Při nastavování hodnoty stiskněte a podržte tlačítko "+" nebo "-" pro rychlé nastavení.
 - ▶ Stisknutím tlačítka "  " potvrďte poslední položku a ukončete tak nastavování, poté se vrátíte do normálního režimu.
 - ▶ Pokud je před hodinami zobrazeno "**AM**", znamená to, že hodina je ante meridiem, pokud je před hodinami zobrazeno "**PM**", znamená to, že hodina je post meridiem.
- F.Y.I.:**
- ▶ Pokud během 20 sekund nedojde k žádné platné operaci, automaticky se vrátí do normálního časového režimu z nastaveného režimu.

Nastavení alarmů

- ▶ Stiskněte tlačítko  , můžete nastavit Alarm1 a Alarm2 na ON nebo OFF, symbol  se objeví, znamená, že ALARM1 je ON, symbol  se objeví, znamená, že ALARM2 je ON, symbol  nebo  zmizí, znamená, že odpovídající ALARM je OFF.
- ▶ Stiskněte jednou tlačítko  , na LCD displeji se zobrazí čas Alarm1 (5 sekund), po zobrazení času Alarm1 znovu stiskněte tlačítko  , na LCD displeji se zobrazí čas

Alarm2 (5 sekund), po zobrazení času Alarm2 znovu stiskněte tlačítko , vrátíte se k zobrazení aktuálního času.

► Když se zobrazí čas Alarm1, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund, dokud nezačne blikat hodina času Alarm1, stisknutím tlačítek **+** nebo **-** nastavte požadovanou hodinu.

► Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení položky a přejděte na další, pořadí nastavení položek je následující:

Hodina alarmu1 → Minuta alarmu1 → Čas odložení alarmu1

► Dobu buzení lze nastavit na 1-30 minut nebo OFF, pokud je vybrána možnost **"OFF"**, znamená to, že funkce buzení je vypnutá.

► Čas alarmu2 lze nastavit stejným způsobem jako výše.

F.Y.I.:

► Pokud během 20 sekund nedojde k žádné platné operaci, automaticky se vrátí do normálního časového režimu z režimu nastavení času alarmu.

► Při nastavování hodnoty stiskněte a podržte tlačítko **+** nebo **-** pro plynulé a rychlé nastavení.

► Pokud alarm nedeaktivujete stisknutím libovolného tlačítka, bude znít po dobu 2 minut.

Vypnutí signálu alarmu

► Když zvoní, stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka **SNOOZE** zvuk budíku zastavíte.

► Když zvoní, dotkněte se tlačítka **SNOOZE** a podržte je po dobu 2 sekund, abyste zvuk budíku zastavili.

Funkce Snooze

► Když budík zvoní, dotkněte se tlačítka **SNOOZE**, jakmile zazní, a přejděte do režimu odložení, po uplynutí nastavené doby odložení budík znovu zazvoní.

Postup přenosu RF

► Po vložení baterií začne hlavní jednotka automaticky přijímat vysílání ze vzdáleného čidla venkovní teploty a vlhkosti.

► Vzdálený senzor bude po vložení baterií automaticky přenášet údaje o teplotě a vlhkosti do hlavní jednotky.

► Pokud se hlavní jednotce nepodařilo přijmout vysílání z dálkového čidla ("- -" a "- -" se objeví na pozici zobrazení teploty a vlhkosti dálkového čidla), stiskněte a podržte tlačítko

CH po dobu 2 sekund, ikona RF  bude blikat, hlavní jednotka znovu naskenuje signál spuštění kanálu.

Dotaz Maximální/minimální číselná hodnota

- ▶ Když se na LCD displeji zobrazí teplota/vlhkost, hlavní jednotka začne zaznamenávat maximální a minimální číselnou hodnotu teploty/vlhkosti.
- ▶ Stiskněte jednu tlačítko "**MEM**", na LCD displeji se zobrazí maximální hodnota teploty/vlhkosti, pokud po zobrazení maximální hodnoty znovu stisknete tlačítko "**MEM**", na LCD displeji se zobrazí minimální hodnota teploty/vlhkosti.
- ▶ současně se na LCD displeji zobrazí "**MAX**" nebo "**MIN**".
- ▶ Maximální/minimální hodnota teploty/vlhkosti se znovu zaznamená po stisknutí a podržení tlačítka "**MEM**" po dobu 2 sekund.
- ▶ Hodnota dne v paměti se automaticky vymaže každou noc v 0:00.

F.Y.I:

- ▶ Pokud je naměřená teplota nižší než rozsahy, zobrazí se **LL.L**. Pokud je naměřená teplota nad rozsahem, zobrazí se **HH.H**.

Funkce předpovědi počasí

- ▶ Vezměte prosím v úvahu předpověď počasí od místní meteorologické služby a také předpověď z vaší meteorologické stanice. Pokud se informace z vašeho zařízení a z místní meteorologické služby rozcházejí, berte prosím za směrodatné rady meteorologické služby.
- ▶ Předpověď počasí se vypočítává na základě vyhodnocení kolísání barometrického tlaku a může se odchylovat od skutečných povětrnostních podmínek.
- ▶ Meteostanice zobrazuje následující symboly počasí:

Sunny	
Slightly cloudy	
Cloudy	
Rainy	
Heavy Rainy	
Snowy	

► Symboly počasí označují výkyvy počasí v následujících 8 hodinách, nikoli aktuální počasí.

Úroveň pohodlí



Teplota a vlhkost je suchá (Když je vlhkost nižší než 40 %.)



Teplota a vlhkost je komfortní (při teplotě 20 ~ 28°C a vlhkosti 40 ~ 70 %).



Teplota a vlhkost je vlhká (Když je vlhkost vyšší než 70 %).

F.Y.I:

Pokud je vlhkost 40~70 % a teplota není 20~28°C , ikona úrovně komfortu se nezobrazí.

Zobrazení trendů



Barometrický tlak stoupá.



Barometrický tlak klesá.



Zvyšuje se teplota nebo vlhkost.



Teplota nebo vlhkost klesá.

Pokud není patrný trend šipky, znamená to, že barometrický tlak / teplota / vlhkost vzduchu se ustálily.

Ledový poplach

► Při teplotě vzdáleného čidla -1,0~ 2,9°C (30,2~ 37,3°F) se zobrazí a bliká symbol výstrahy před ledem  .

Funkce podsvícení a projekce

► Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund přepnete mezi režimy ručního nebo automatického nastavení podsvícení.

► Výchozí ruční nastavení jasu podsvícení po zapnutí, Při přepnutí do režimu automatického nastavení se zobrazí symbol .

► V režimu ručního nastavení stiskněte tlačítko  pro ruční nastavení jasu podsvícení, stisknutím tlačítka  nastavte úhel projekce, stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund zapněte/vypněte projekci.

► V režimu automatického nastavení výrobek detekuje okolní jas pomocí světelného senzoru. Pokud je prostředí velmi jasné, je jas podsvícení také jasný. Protože je okolní světlo příliš silné, projekce se automaticky vypne. Když je jas okolí tmavý, automaticky se sníží i jas podsvícení a funkce projekce se automaticky zapne.



Dodavatel: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic


ZKRÁCENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Jasněna Vláhová s.r.o. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese: www.vlahova.cz.

Vlastnosti:

- ▶ **DCF** Rádiom riadená funkcia hodín
- ▶ Funkciu rádiového ovládania je možné zapnúť a vypnúť
- ▶ Čas vo voliteľnom formáte 12/24 hodín
- ▶ Duálne alarmy
- ▶ Nastavenie času budenia (1 ~ 30 minút alebo OFF)
- ▶ Indikácia slabej batérie diaľkového senzora
- ▶ Indikátor komfortu
- ▶ Zmena zobrazenia trendu
- ▶ Funkcia predpovede počasia a barometra
- ▶ Ľadový poplach
- ▶ Funkcia premietania času a teploty
- ▶ Funkcia otočenia projekčného displeja o 180 stupňov
- ▶ Rozsah merateľnej vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Teplota:
 - Rozsahy merania vnútornej teploty: -9,9°C (14,2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Rozsahy merania vonkajšej teploty: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Teplota alternatívne v °C alebo °F
- ▶ Záznam maximálnej/minimálnej hodnoty teploty a vlhkosti
- ▶ Bezdrôtový vonkajší senzor :
 - Vysielacia frekvencia 433,92 MHz RF
 - Prenosový rozsah 60 metrov na otvorenom priestranstve
- ▶ Napájanie:
Hlavná jednotka:
Batéria: CR2032 (po odpojení externého napájania môže čas pokračovať)
Adaptér: DC5V1,2A
Vzdialený snímač:
Batérie: 2 x LR03 AAA

Popis vzhľadu:



RX

A: Čas

B: Automatický symbol jasu podsvietenia

C: Symbol stavu rádiového riadenia

D: Symbol zapnutých budíkov

E: Projekčné okno

F: Interiérový komfort

G: Vnútorná teplota, vlhkosť

H: Trend zmeny vnútornej vlhkosti

I: Vzor predpovede počasia

J: Hodnota barometrického tlaku

K: Trend zmeny barometrického tlaku

L: Vonkajší komfort

M: Diaľkový snímač teploty, vlhkosti

N: Snímač svetla

O: Tlačidlo SNOOZE /LIGHT

P: Tlačidlo otáčania/zapnutia/vypnutia projekcie

Q: Tlačidlo MEMORY

R: +/-CH tlačidlo

S: -/tlačidlo zapnutia alebo vypnutia alarmu

T: tlačidlo nastavenia alarmu

U: Tlačidlo manuálneho nastavenia času/jasnosti podsvietenia

V: Kryt batérie

W: Vstupná zásuvka adaptéra

X: nabíjacie rozhranie USB (MAX. 5V1A)

TX

1: LCD

2: Indikačná kontrolka vysielania

3: Otvor pre montáž na stenu

4: Kryt priestoru pre batérie

5: Tlačidlo prepínania jednotiek teploty

6: Tlačidlo manuálneho párovania

7: Prepínač kanálov

Počiatočná operácia

► Otvorte kryt priestoru pre batérie hlavnej jednotky

► Vložte batérie CR2032 s dodržaním polarít (značky "+" a "-"), Ak je na batérii izolačná fólia, stačí ju vytiahnuť.

► Zasuňte výstupnú svorku adaptéra do zásuvky jednosmerného prúdu na zadnej

strane výrobku a potom zasuňte adaptér do zásuvky striedavého prúdu (100 ~ 240 V), podsvietenie výrobku bude vždy svietiť.

► Meteostanica teraz začne vytvárať spojenie s vonkajším diaľkovým snímačom. Tento

proces trvá maximálne 3 minúty a zobrazí sa blikajúcim symbolom prijímacej antény  v oblasti zobrazenia "OUTDOOR" na prijímači.

► Teraz otvorte kryt priestoru pre batérie diaľkového ovládania, posuňte prepínač kanálov do polohy "1", vložte 2 x batérie AAA a dodržte polaritu (značky "+" a "-"), zatvorte kryt batérií.

► Ak je k dispozícii viac diaľkových ovládačov, podľa rovnakého postupu posuňte prepínač kanálov do polohy "2" alebo "3" a vytvorte ďalšie 2 pripojenia diaľkového snímača.

► Približne po 3 minútach prejde do režimu príjmu rádiového ovládania.

► Podsvietenie a projekcia sa pri vstupe do režimu rádiového ovládania dočasne vypnú a obnovia sa po ukončení režimu príjmu.

Príjem rádiového signálu

► Hodiny automaticky vyhľadajú signál **DCF** po 3 minútach akéhokoľvek resetu alebo výmeny nových čerstvých batérií, ikona  začne blikat'. Keď sa identifikuje platný signál, symbol  nebude blikat' a začne blikat' symbol .

► V čase AM1:00 / AM 2:00 / AM 3:00 hodiny automaticky vykonajú postup synchronizácie so signálom **DCF**, aby sa korigovali všetky odchýlky na presný čas. Ak je tento pokus o synchronizáciu neúspešný (ikona  zmizne z displeja), systém sa automaticky pokúsi o ďalšiu synchronizáciu v nasledujúcu celú jednu hodinu. Tento postup sa automaticky opakuje až celkovo 5-krát.

► Ak chcete spustiť manuálny príjem signálu **DCF**, stlačte a podržte tlačidlo "-" 2 sekundy. Ak sa do 7 minút neprijme žiadny signál, vyhľadávanie signálu **DCF** sa zastaví a začne sa znova v nasledujúcu celú jednu hodinu.

► Ak chcete počas príjmu RC zastaviť vyhľadávanie rádiového signálu, stlačte raz tlačidlo "-".



: Úspešne prijaté



: Predchádzajúci príjem bol úspešný, ale posledný príjem zlyhal



: Funkcia RCC je nastavená na OFF

F.Y.I:

► Blikajúca ikona rádiového stožiara znamená, že sa začal príjem signálu **DCF**

► Nepretržité zobrazená ikona rádiového stožiara signalizuje, že signál **DCF** bol úspešne prijatý.

- ▶ Odporúčame, aby bol výrobok umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2,5 metra od všetkých zdrojov rušenia, ako sú televízory alebo počítačové monitory alebo spínací napájací adaptér.
- ▶ Pri prijíme rádiovéj vlny **DCF** sa automaticky vypne podsvietenie.
- ▶ Rádiový príjem je slabší v miestnostiach s betónovými stenami (napr. v pivniciach) a v kanceláriách. Za takýchto extrémnych okolností umiestnite systém blízko okna.
- ▶ Počas režimu RC prijmu majú funkciu iba tlačidlá "  " a "-", ostatné tlačidlá nie sú funkčné. Ak chcete vykonať iné funkcie prevádzky, stlačte tlačidlo "-", aby ste ukončili režim RC prijmu.

Manuálne nastavenie času

- ▶ Stlačením tlačidla "  " manuálne nastavíte jas podsvietenia.
 - ▶ Stlačte a podržte tlačidlo "  " na 2 sekundy, začne blikať "  ON/OFF " a stlačením tlačidla "+" alebo "-" nastavíte funkciu RCC na ON alebo OFF.
 - ▶ Stlačením tlačidla "  " potvrdíte nastavenie položky a prejdete na ďalšiu, postupnosť nastavenia položiek je nasledovná:
RCC ON/OFF→ DST ON/OFF→ Time zone→ 12/24Hr→ HOUR→ MINUTE→
Temperature unit→ Current weather→ Pressure unit→ Pressure value
 - ▶ Pri nastavovaní hodnoty stlačte a podržte tlačidlo "+" alebo "-" pre rýchle nastavenie.
 - ▶ Stlačením tlačidla "  " potvrdíte poslednú položku, čím ukončíte postupy nastavovania, potom sa vráti do normálneho režimu.
 - ▶ Ak sa pred hodinami zobrazí "**AM**", znamená to, že hodina je ante meridiem, ak sa pred hodinami zobrazí "**PM**", znamená to, že hodina je post meridiem.
- F.Y.I:**
- ▶ Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z nastaveného režimu.

Nastavenie alarmov

- ▶ Stlačte tlačidlo  , môžete nastaviť Alarm1 a Alarm2 na ON alebo OFF, symbol  sa objaví znamená, že ALARM1 je ON, symbol  sa objaví znamená, že ALARM2 je ON, symbol  alebo  zmizne znamená, že príslušný ALARM je OFF.
- ▶ Stlačte raz tlačidlo  , na LCD displeji sa zobrazí čas Alarm1 (5 sekúnd), po

zobrazení času Alarm1 znova stlačte tlačidlo  , na LCD displeji sa zobrazí čas Alarm2 (5 sekúnd), po zobrazení času Alarm2 znova stlačte tlačidlo  , vrátite sa na zobrazenie aktuálneho času.

► Keď sa zobrazí čas Alarm1, stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy, kým nezačne blikať Hodina času Alarm1, stlačením tlačidla **+** alebo **-** nastavte požadovanú Hodinu.

► Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie položky a prejdite na ďalšiu položku, postupnosť nastavovania položiek je nasledovná:

Hodina alarmu1 → Minúta alarmu1 → Čas odloženia alarmu1

► Čas odloženia je možné nastaviť na 1-30 minút alebo OFF, ak je zvolená možnosť "OFF", znamená to, že funkcia odloženia je vypnutá.

► Čas alarmu2 možno nastaviť rovnakým spôsobom ako vyššie.

F.Y.I.:

► Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna platná operácia, automaticky sa vráti do normálneho časového režimu z režimu nastavenia času alarmu.

► Pri nastavovaní hodnoty stlačte a podržte tlačidlo **+** alebo **-** , aby ste nastavovali plynulo a rýchlo.

► Budík bude znieť 2 minúty, ak ho nedeaktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Vypnutie signálu alarmu

► Keď zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla **SNOOZE** zastavíte zvuk budíka.

► Keď zvoní, dotknite sa tlačidla **SNOOZE** a podržte ho 2 sekundy, aby ste zastavili zvuk budíka.

Funkcia Snooze

► Keď budík zvoní, dotknite sa tlačidla **SNOOZE**, aby ste prešli do režimu odloženia, po uplynutí nastaveného času odloženia budík opäť zazvoní.

Postup prenosu RF

► Hlavná jednotka po vložení batérií automaticky začne prijímať prenos zo vzdialeného snímača vonkajšej teploty a vlhkosti.

► Vzdialený snímač bude po vložení batérií automaticky prenášať údaje o teplote a vlhkosti do hlavnej jednotky.

► Ak sa hlavnej jednotke nepodarilo prijať prenos z diaľkového snímača ("-.-" a "-.-" sa zobrazí na pozícii zobrazenia teploty a vlhkosti diaľkového snímača), stlačte a podržte

tlačidlo **CH** na 2 sekundy, ikona RF  bude blikať, hlavná jednotka znovu naskenuje signál spustenia kanála.

Dopyt Maximálna/minimálna číselná hodnota


- ▶ Keď sa na LCD displeji zobrazí teplota/vlhkosť, hlavná jednotka začne zaznamenávať maximálnu a minimálnu číselnú hodnotu teploty/vlhkosti.
- ▶ Stlačte jedenkrát tlačidlo **"MEM"**, na LCD displeji sa zobrazí maximálna hodnota teploty/vlhkosti, ak po zobrazení maximálnej hodnoty stlačíte jedenkrát tlačidlo **"MEM"**, na LCD displeji sa zobrazí minimálna hodnota teploty/vlhkosti.
- ▶ súčasne sa na LCD displeji zobrazí **"MAX"** alebo **"MIN"**.
- ▶ Maximálna/minimálna hodnota teploty/vlhkosti sa zaznamená po stlačení a podržaní tlačidla **"MEM"** 2 sekundy.
- ▶ Hodnota dňa v pamäti sa automaticky vymaže každú noc o 0:00.

F.Y.I.:

- ▶ Ak je hodnota teploty nižšia ako rozsahy, zobrazí sa **LL.L**. Ak je hodnota teploty nad rozsahom, zobrazí sa **HH.H**.

Funkcia predpovede počasia

- ▶ Zohľadnite predpoveď počasia od miestnej meteorologickej služby, ako aj predpoveď z vašej meteorologickej stanice. Ak sa informácie z vášho zariadenia a z miestnej meteorologickej služby nezhodujú, berte ako smerodajné rady z tejto služby.
- ▶ Predpoveď počasia sa vypočítava na základe vyhodnotenia kolísania barometrického tlaku a môže sa odchyľovať od skutočných poveternostných podmienok.
- ▶ Meteorologická stanica zobrazuje nasledujúce symboly počasia:

Sunny	
Slightly cloudy	
Cloudy	
Rainy	
Heavy Rainy	
Snowy	

► Symboly počasia označujú výkyvy počasia počas nasledujúcich 8 hodín, nie aktuálne počasia.

Úroveň pohodlia



Teplota a vlhkosť je suchá (Keď je vlhkosť nižšia ako 40 %.)



Teplota a vlhkosť je komfortná (pri teplote 20 ~ 28°C a vlhkosti 40 ~ 70 %)



Teplota a vlhkosť je vlhká (Keď je vlhkosť vyššia ako 70 %)

F.Y.I:

Keď je vlhkosť 40 ~ 70 % a teplota nie je 20 ~ 28°C , ikona úrovne komfortu sa nezobrazí.

Zobrazenie trendov



Barometrický tlak stúpa.



Barometrický tlak klesá.



Teplota alebo vlhkosť sa zvyšuje.



Teplota alebo vlhkosť klesá.

Ak nie je viditeľný trend šípky, znamená to, že barometrický tlak / teplota / vlhkosť sa ustálili.

Ľadový poplach

► Symbol upozornenia na ľad  sa zobrazí a bliká, keď je teplota vzdialeného snímača na úrovni -1,0~ 2,9°C (30,2~ 37,3°F).

Funkcia podsvietenia a premietania

- Stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy prepnete medzi režimami manuálneho alebo automatického nastavenia podsvietenia.
- Predvolené manuálne nastavenie jasu podsvietenia po zapnutí napájania, Keď je prepnutý režim automatického nastavenia, zobrazí sa symbol .
- V režime manuálneho nastavenia stlačením tlačidla  manuálne nastavíte jas podsvietenia, stlačením tlačidla  nastavíte uhol premietania, stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy zapnete/vypnete premietanie.
- V režime automatického nastavenia výrobok zistí jas okolia pomocou svetelného snímača. Keď je prostredie veľmi jasné, jas podsvietenia je tiež jasný. Pretože okolité svetlo je príliš silné, projekcia sa automaticky vypne. Keď je jas okolia tmavý, automaticky sa stlmí aj jas podsvietenia a funkcia premietania sa automaticky zapne.



Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SKSRP1006 (CZ)

ZKRÁCENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Jasněna Vláhová s.r.o. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese: www.vlahova.cz.

Merkmale:

- ▶ **DCF** Funkuhrfunktion
- ▶ Funksteuerungsfunktion kann ein- und ausgeschaltet werden
- ▶ Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden-Format
- ▶ Doppelte Alarme
- ▶ Einstellung der Schlummerzeit (1~30Minuten oder AUS)
- ▶ Fernbedienungssensor zeigt schwache Batterie an
- ▶ Komfort-Indikator
- ▶ Trendanzeige ändern
- ▶ Wettervorhersage und Barometerfunktion
- ▶ Eis-Alarm
- ▶ Zeit- und Temperaturprojektionsfunktion
- ▶ Projektionsdisplay mit 180-Grad-Drehfunktion
- ▶ Messbarer Luftfeuchtigkeitsbereich: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperatur:
 - Messbereiche für die Innentemperatur: -9.9°C (14.2°F) ~50°C (122°F)
 - Messbereiche für die Außentemperatur: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperatur alternativ in °C oder °F
- ▶ Aufzeichnung der Maximal- und Minimalwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Drahtloser Außensensor :
 - 433,92MHz RF-Sendefrequenz
 - 60 Meter Übertragungsbereich in einem offenen Bereich
- ▶ Stromversorgung:

Haupteinheit:


Batterie: CR2032 (die Zeit kann weiterlaufen, nachdem die externe Stromversorgung unterbrochen wurde)

Adapter: DC5V1.2A

Ferngesteuerter Sensor:

Batterie: 2 x LR03 AAA

Beschreibung des Aussehens:



RX

A: Zeit

B: Automatische Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung Symbol

C: Funkgesteuertes Statussymbol

D: Weckersymbol EIN

E: Projektionsfenster

- F: Innenraumkomfort
- G: Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit
- H: Trend zur Änderung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
- I: Wettervorhersagemuster
- J: Barometrischer Druckwert
- K: Trend der Luftdruckveränderung
- L: Außenkomfort
- M: Fernsensor Temperatur, Feuchtigkeit
- N: Lichtsensor
- O: SNOOZE /LIGHT-Taste
- P: Projektionsdrehung/EIN/AUS-Taste
- Q: MEMORY-Taste
- R: +/-CH-Taste
- S: -/ALARM ON oder OFF Taste
- T: ALARM SET Taste
- U: Taste für manuelle Einstellung der Zeit/Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
- V: Batterieabdeckung
- W: Adaptiereingangsbuchse
- X: USB-Ladeschnittstelle (MAX. 5V1A)

TX

- 1: LCD
- 2: Sendekontrollleuchte
- 3: Wandmontagebohrung
- 4: Batteriefachabdeckung
- 5: Taste zum Umschalten der Temperatureinheit
- 6: Sendetaste für manuelle Paarung
- 7: Kanalschalter

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs des Hauptgeräts
- Legen Sie die CR2032-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität (Markierungen "+" und "-"). Wenn eine Batterieisierfolie vorhanden ist, ziehen Sie einfach die Isolierfolie heraus.

► Stecken Sie die Ausgangsklemme des Adapters in die Gleichstrombuchse auf der Rückseite des Geräts, dann stecken Sie den Adapter in die Wechselstrombuchse (100~240V), die Hintergrundbeleuchtung des Geräts wird immer leuchten.

► Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert maximal 3 Minuten und wird durch ein blinkendes

Empfangsantennensymbol  im Anzeigebereich "OUTDOOR" des Empfängers angezeigt.

► Öffnen Sie nun den Batteriefachdeckel des Fernbedienungsensors, schieben Sie den Kanalschalter in die Position "1", legen Sie 2 x AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität (Markierungen "+" und "-") ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel.

► Wenn mehrere Fernbedienungen vorhanden sind, schieben Sie den Kanalschalter nach der gleichen Methode in die Position "2" oder "3" und stellen Sie 2 weitere Fernbedienungsensorverbindungen her.

► Nach etwa 3 Minuten schaltet das Gerät in den Empfangsmodus der Funksteuerung.

► Die Hintergrundbeleuchtung und die Projektion werden vorübergehend ausgeschaltet, wenn Sie in den Funksteuerungsmodus wechseln, und nach dem Empfangsmodus wiederhergestellt.

Empfang des Funksignals

► Die Uhr sucht automatisch nach dem DCF-Signal, wenn 3 Minuten nach dem Zurücksetzen oder dem Einsetzen neuer Batterien das Symbol  zu blinken beginnt. Wenn ein gültiges Signal erkannt wird, blinkt das Symbol  nicht, und das Symbol  blinkt.

► Um AM1:00 / AM 2:00 / AM 3:00 führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen zur genauen Zeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch nicht erfolgreich ist (das Symbol  verschwindet vom Display), versucht das System automatisch eine weitere Synchronisation zur nächsten vollen Stunde. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu insgesamt 5 Mal wiederholt.

► Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, halten Sie die Taste "-" für 2 Sekunden gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, wird die DCF-Signalsuche gestoppt und in der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.

► Während des RC-Empfangs, um die Suche nach dem Radiosignal zu beenden, drücken Sie einmal die Taste "-".



: Erfolgreich empfangen

▲ : Der vorherige Empfang war erfolgreich, aber der letzte Empfang ist fehlgeschlagen

 : RCC-Funktion ist auf OFF gesetzt

F.Y.I.:

- ▶ Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-Signals begonnen hat.
- ▶ Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich empfangen wurde
- ▶ Wir empfehlen, das Gerät in einem Mindestabstand von 2,5 Metern (8,2 Fuß) zu allen Störquellen wie Fernsehern, Computermonitoren oder Schaltnetzteilen aufzustellen.
- ▶ Beim Empfang von DCF-Funkwellen wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet.
- ▶ In Räumen mit Betonwänden (z. B. in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie das System in solchen extremen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- ▶ Während des RC-Empfangsmodus haben nur die Tasten "  "  "  "  "  " und "  " eine Funktion, andere Tasten sind nicht funktionsfähig. Wenn Sie andere Funktionen ausführen möchten, drücken Sie bitte die Taste "  ", um den RC-Empfangsmodus zu verlassen.

Manuelle Zeiteinstellung

- ▶ Drücken Sie die Taste "  ", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung manuell einzustellen.
- ▶ Halten Sie die Taste "  " für 2 Sekunden gedrückt, die Anzeige "  ON/OFF " beginnt zu blinken, und drücken Sie die Tasten "  " oder "  ", um die RCC-Funktion ein- oder auszuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste "  ", um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln:
 RCC ON/OFF → DST ON/OFF → Zeitzone → 12/24Hr → HOUR → MINUTE →
 Temperatureinheit → Aktuelles Wetter → Druckeinheit → Druckwert
- ▶ Halten Sie beim Einstellen des Wertes die Taste "  " oder "  " gedrückt, um den Wert schnell einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "  ", um den letzten Punkt zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden, dann kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.
- ▶ Wird bei der Wahl des 12-Stunden-Formats "AM" vor den Stunden angezeigt, bedeutet dies, dass die Stunde ante meridiem ist, wird "PM" vor den Stunden angezeigt, bedeutet dies, dass die Stunde post meridiem ist.

F.Y.I.:

- ▶ Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Vorgang erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom eingestellten Modus in den normalen Zeitmodus zurück.

Einstellung der Alarme

- ▶ Drücken Sie die Taste , Sie können Alarm1 und Alarm2 ein- oder ausschalten, das Symbol  erscheint und bedeutet, dass ALARM1 eingeschaltet ist, das Symbol  erscheint und bedeutet, dass ALARM2 eingeschaltet ist, das Symbol  oder  verschwindet und bedeutet, dass der entsprechende ALARM ausgeschaltet ist.

- ▶ Drücken Sie einmal die Taste , die LCD-Anzeige zeigt die Alarm1-Zeit (5 Sekunden) an, drücken Sie erneut die Taste , wenn die Alarm1-Zeit angezeigt wird, die LCD-Anzeige zeigt die Alarm2-Zeit (5 Sekunden) an, drücken Sie erneut die Taste , wenn die Alarm2-Zeit angezeigt wird, kehren Sie zur aktuellen Zeitanzeige zurück.

- ▶ Wenn die Alarm1-Zeit angezeigt wird, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunde der Alarm1-Zeit zu blinken beginnt. Drücken Sie die Tasten  oder , um die gewünschte Stunde einzustellen.

- ▶ Drücken Sie die Taste , um zu bestätigen, dass das Element eingestellt wurde, und gehen Sie zum nächsten Element über:

Stunde von Alarm1 → Minute von Alarm1 → Schlummerzeit von Alarm1

- ▶ Die Schlummerzeit kann auf 1-30 Minuten oder AUS eingestellt werden. Wenn "AUS" gewählt wird, bedeutet dies, dass die Schlummerfunktion ausgeschaltet ist.

- ▶ Die Alarm2-Zeit kann nach der gleichen Methode wie oben eingestellt werden.

F.Y.I.:

- ▶ Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine gültige Bedienung, kehrt das Gerät automatisch in den normalen Zeitmodus zurück, nachdem die Alarmzeit eingestellt wurde.
- ▶ Halten Sie beim Einstellen des Wertes die Taste  oder  gedrückt, um den Wert kontinuierlich und schnell einzustellen.
- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren.

Ausschalten des Alarmsignals

- ▶ Wenn es klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der SNOOZE-Taste, um den Alarmton abzustellen.
- ▶ Wenn es klingelt, halten Sie die SNOOZE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarmton abzustellen.

Snooze-Funktion

- ▶ Wenn es klingelt, berühren Sie die SNOOZE-Taste, sobald der Alarm ertönt, um in den Schlummermodus zu gelangen.

RF-Übertragungsverfahren

- ▶ Nach dem Einlegen der Batterien beginnt das Hauptgerät automatisch mit dem Empfang von Übertragungen des Fernfühlers für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- ▶ Der Fernbedienungsensor überträgt automatisch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten an das Hauptgerät, nachdem die Batterien eingelegt wurden.
- ▶ Wenn das Hauptgerät die Übertragung vom Fernsensor nicht empfangen kann ("-.-" und "- ." erscheint auf der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige des Fernsensors), halten Sie die CH-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, das RF-Symbol  blinkt, das Hauptgerät scannt das Startsignal des Kanals erneut.

Abfrage Maximaler/minimaler numerischer Wert

- ▶ Wenn die Temperatur/Luftfeuchtigkeit auf dem LCD-Display angezeigt wird, beginnt das Hauptgerät mit der Aufzeichnung der numerischen Höchst- und Mindestwerte der Temperatur/Luftfeuchtigkeit.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste **"MEM"**, die LCD-Anzeige zeigt den Maximalwert der Temperatur/Luftfeuchtigkeit an. Die LCD-Anzeige zeigt den Minimalwert der Temperatur/Luftfeuchtigkeit an, wenn Sie die Taste **"MEM"** erneut drücken, wenn der Maximalwert angezeigt wird.
- ▶ gleichzeitig wird auf dem LCD-Display **"MAX"** oder **"MIN"** angezeigt.
- ▶ Die Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden aufgezeichnet, wenn Sie die Taste **"MEM"** 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- ▶ Der Speicherwert des Tages wird jede Nacht um 0:00 Uhr automatisch gelöscht.

F.Y.I.:

- ▶ Liegt die gemessene Temperatur unter dem Bereich, wird **LL.L** angezeigt. Liegt die Temperaturanzeige über dem Bereich, wird **HH.H** angezeigt.

Wettervorhersagefunktion

- Bitte berücksichtigen Sie sowohl die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes als auch die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Informationen Ihres Geräts und denen des örtlichen Wetterdienstes sollten Sie den Rat des letzteren als maßgebend betrachten.
- Die Wettervorhersage wird aus der Auswertung der Schwankungen des Luftdrucks berechnet und kann von den tatsächlichen Wetterbedingungen abweichen.
- Die Wetterstation zeigt die folgenden Wettersymbole an:

Sunny	
Slightly cloudy	
Cloudy	
Rainy	
Heavy Rainy	
Snowy	

- Die Wettersymbole zeigen die Wetterschwankungen der nächsten 8 Stunden an und nicht das aktuelle Wetter.

Komfortniveau



Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist trocken (wenn die Luftfeuchtigkeit unter 40% liegt).



Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist Komfort (Wenn die Temperatur

in 20~28°C und die Luftfeuchtigkeit in 40~70%)



Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist feucht (wenn die Luftfeuchtigkeit über 70% liegt)

F.Y.I.:

Wenn die Luftfeuchtigkeit 40~70% beträgt und die Temperatur nicht zwischen 20~28°C liegt, wird das Symbol für die Komfortstufe nicht angezeigt.

Trendanzeige



Der barometrische Druck steigt.



Der barometrische Druck fällt.



Die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit steigt.



Die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sinkt.

Wenn es keine Pfeiltendenz gibt, bedeutet dies, dass sich der Luftdruck / die Temperatur / die Luftfeuchtigkeit stabilisiert.

Eis-Alarm

► Das Eiswarnsymbol  erscheint und blinkt, wenn die Temperatur des Fernbedienungsensors bei -1,0~ 2,9°C (30,2~ 37,3°F) liegt.

Hintergrundbeleuchtung und Projektionsfunktion

► Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen manueller und automatischer Einstellung der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

► Standardmäßig wird die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nach dem Einschalten manuell eingestellt. Wenn der automatische Einstellmodus eingeschaltet ist, wird das Symbol  angezeigt.

► Drücken Sie im manuellen Einstellmodus die Taste , um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung manuell einzustellen, drücken Sie die Taste , um den Projektionswinkel einzustellen, und halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um die Projektion ein- und auszuschalten.

► Im automatischen Anpassungsmodus erkennt das Produkt die Umgebungshelligkeit über den Lichtsensor. Wenn die Umgebung sehr hell ist, ist

auch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung hell. Wenn das Umgebungslicht zu stark ist, wird die Projektion automatisch ausgeschaltet. Wenn die Umgebungshelligkeit dunkel ist, wird auch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch gedimmt, und die Projektionsfunktion wird automatisch eingeschaltet.



Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:
www.vlahova.cz

Merkmale:

- ▶ **DCF** Funkuhrfunktion
- ▶ Funksteuerungsfunktion kann ein- und ausgeschaltet werden
- ▶ Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden-Format
- ▶ Doppelte Alarme
- ▶ Einstellung der Schlummerzeit (1~30Minuten oder AUS)
- ▶ Fernbedienungsensor zeigt schwache Batterie an
- ▶ Komfort-Indikator
- ▶ Trendanzeige ändern
- ▶ Wettervorhersage und Barometerfunktion
- ▶ Eis-Alarm
- ▶ Zeit- und Temperaturprojektionsfunktion
- ▶ Projektionsdisplay mit 180-Grad-Drehfunktion
- ▶ Messbarer Luftfeuchtigkeitsbereich: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperatur:
 - Messbereiche für die Innentemperatur: -9.9°C (14.2°F) ~50°C (122°F)
 - Messbereiche für die Außentemperatur: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperatur alternativ in °C oder °F
- ▶ Aufzeichnung der Maximal- und Minimalwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▶ Drahtloser Außensensor :
 - 433,92MHz RF-Sendefrequenz
 - 60 Meter Übertragungsbereich in einem offenen Bereich
- ▶ Stromversorgung:

Haupteinheit:


Batterie: CR2032 (die Zeit kann weiterlaufen, nachdem die externe Stromversorgung unterbrochen wurde)

Adapter: DC5V1.2A

Ferngesteuerter Sensor:

Batterie: 2 x LR03 AAA

Beschreibung des Aussehens:



RX

A: Zeit

B: Automatische Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung Symbol

C: Funkgesteuertes Statussymbol

D: Weckersymbol EIN

E: Projektionsfenster

- F: Innenraumkomfort
- G: Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit
- H: Trend zur Änderung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
- I: Wettervorhersagemuster
- J: Barometrischer Druckwert
- K: Trend der Luftdruckveränderung
- L: Außenkomfort
- M: Fernsensor Temperatur, Feuchtigkeit
- N: Lichtsensor
- O: SNOOZE /LIGHT-Taste
- P: Projektionsdrehung/EIN/AUS-Taste
- Q: MEMORY-Taste
- R: +/-CH-Taste
- S: -/ALARM ON oder OFF Taste
- T: ALARM SET Taste
- U: Taste für manuelle Einstellung der Zeit/Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
- V: Batterieabdeckung
- W: Adaptiereingangsbuchse
- X: USB-Ladeschnittstelle (MAX. 5V1A)

TX

- 1: LCD
- 2: Sendekontrollleuchte
- 3: Wandmontagebohrung
- 4: Batteriefachabdeckung
- 5: Taste zum Umschalten der Temperatureinheit
- 6: Sendetaste für manuelle Paarung
- 7: Kanalschalter

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs des Hauptgeräts
- Legen Sie die CR2032-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität (Markierungen "+" und "-"). Wenn eine Batterieisierfolie vorhanden ist, ziehen Sie einfach die Isolierfolie heraus.

► Stecken Sie die Ausgangsklemme des Adapters in die Gleichstrombuchse auf der Rückseite des Geräts, dann stecken Sie den Adapter in die Wechselstrombuchse (100~240V), die Hintergrundbeleuchtung des Geräts wird immer leuchten.

► Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem Außensensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert maximal 3 Minuten und wird durch ein blinkendes

Empfangsantennensymbol  im Anzeigebereich "OUTDOOR" des Empfängers angezeigt.

► Öffnen Sie nun den Batteriefachdeckel des Fernbedienungsensors, schieben Sie den Kanalschalter in die Position "1", legen Sie 2 x AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität (Markierungen "+" und "-") ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel.

► Wenn mehrere Fernbedienungen vorhanden sind, schieben Sie den Kanalschalter nach der gleichen Methode in die Position "2" oder "3" und stellen Sie 2 weitere Fernbedienungsensorverbindungen her.

► Nach etwa 3 Minuten schaltet das Gerät in den Empfangsmodus der Funksteuerung.

► Die Hintergrundbeleuchtung und die Projektion werden vorübergehend ausgeschaltet, wenn Sie in den Funksteuerungsmodus wechseln, und nach dem Empfangsmodus wiederhergestellt.

Empfang des Funksignals

► Die Uhr sucht automatisch nach dem DCF-Signal, wenn 3 Minuten nach dem Zurücksetzen oder dem Einsetzen neuer Batterien das Symbol  zu blinken beginnt. Wenn ein gültiges Signal erkannt wird, blinkt das Symbol  nicht, und das Symbol  blinkt.

► Um AM1:00 / AM 2:00 / AM 3:00 führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen zur genauen Zeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch nicht erfolgreich ist (das Symbol  verschwindet vom Display), versucht das System automatisch eine weitere Synchronisation zur nächsten vollen Stunde. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu insgesamt 5 Mal wiederholt.

► Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, halten Sie die Taste "-" für 2 Sekunden gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, wird die DCF-Signalsuche gestoppt und in der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.

► Während des RC-Empfangs, um die Suche nach dem Radiosignal zu beenden, drücken Sie einmal die Taste "-".



: Erfolgreich empfangen

 : Der vorherige Empfang war erfolgreich, aber der letzte Empfang ist fehlgeschlagen

 : RCC-Funktion ist auf OFF gesetzt

F.Y.I.:

- ▶ Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-Signals begonnen hat.
- ▶ Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich empfangen wurde
- ▶ Wir empfehlen, das Gerät in einem Mindestabstand von 2,5 Metern (8,2 Fuß) zu allen Störquellen wie Fernsehern, Computermonitoren oder Schaltnetzteilen aufzustellen.
- ▶ Beim Empfang von DCF-Funkwellen wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet.
- ▶ In Räumen mit Betonwänden (z. B. in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie das System in solchen extremen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- ▶ Während des RC-Empfangsmodus haben nur die Tasten "  "  "  "  "  " und "  " eine Funktion, andere Tasten sind nicht funktionsfähig. Wenn Sie andere Funktionen ausführen möchten, drücken Sie bitte die Taste "  ", um den RC-Empfangsmodus zu verlassen.

Manuelle Zeiteinstellung

- ▶ Drücken Sie die Taste "  ", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung manuell einzustellen.
- ▶ Halten Sie die Taste "  " für 2 Sekunden gedrückt, die Anzeige "  ON/OFF " beginnt zu blinken, und drücken Sie die Tasten "  " oder "  ", um die RCC-Funktion ein- oder auszuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste "  ", um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln:
 RCC ON/OFF → DST ON/OFF → Zeitzone → 12/24Hr → HOUR → MINUTE →
 Temperatureinheit → Aktuelles Wetter → Druckeinheit → Druckwert
- ▶ Halten Sie beim Einstellen des Wertes die Taste "  " oder "  " gedrückt, um den Wert schnell einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "  ", um den letzten Punkt zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden, dann kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.
- ▶ Wird bei der Wahl des 12-Stunden-Formats "AM" vor den Stunden angezeigt, bedeutet dies, dass die Stunde ante meridiem ist, wird "PM" vor den Stunden angezeigt, bedeutet dies, dass die Stunde post meridiem ist.

F.Y.I.:

- ▶ Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Vorgang erfolgt, kehrt das Gerät automatisch vom eingestellten Modus in den normalen Zeitmodus zurück.

Einstellung der Alarme

- ▶ Drücken Sie die Taste , Sie können Alarm1 und Alarm2 ein- oder ausschalten, das Symbol  erscheint und bedeutet, dass ALARM1 eingeschaltet ist, das Symbol  erscheint und bedeutet, dass ALARM2 eingeschaltet ist, das Symbol  oder  verschwindet und bedeutet, dass der entsprechende ALARM ausgeschaltet ist.

- ▶ Drücken Sie einmal die Taste , die LCD-Anzeige zeigt die Alarm1-Zeit (5 Sekunden) an, drücken Sie erneut die Taste , wenn die Alarm1-Zeit angezeigt wird, die LCD-Anzeige zeigt die Alarm2-Zeit (5 Sekunden) an, drücken Sie erneut die Taste , wenn die Alarm2-Zeit angezeigt wird, kehren Sie zur aktuellen Zeitanzeige zurück.

- ▶ Wenn die Alarm1-Zeit angezeigt wird, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, bis die Stunde der Alarm1-Zeit zu blinken beginnt. Drücken Sie die Tasten  oder , um die gewünschte Stunde einzustellen.

- ▶ Drücken Sie die Taste , um zu bestätigen, dass das Element eingestellt wurde, und gehen Sie zum nächsten Element über:

Stunde von Alarm1 → Minute von Alarm1 → Schlummerzeit von Alarm1

- ▶ Die Schlummerzeit kann auf 1-30 Minuten oder AUS eingestellt werden. Wenn "AUS" gewählt wird, bedeutet dies, dass die Schlummerfunktion ausgeschaltet ist.

- ▶ Die Alarm2-Zeit kann nach der gleichen Methode wie oben eingestellt werden.

F.Y.I.:

- ▶ Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden keine gültige Bedienung, kehrt das Gerät automatisch in den normalen Zeitmodus zurück, nachdem die Alarmzeit eingestellt wurde.
- ▶ Halten Sie beim Einstellen des Wertes die Taste  oder  gedrückt, um den Wert kontinuierlich und schnell einzustellen.
- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren.

Ausschalten des Alarmsignals

- ▶ Wenn es klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der SNOOZE-Taste, um den Alarmton abzustellen.
- ▶ Wenn es klingelt, halten Sie die SNOOZE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarmton abzustellen.

Snooze-Funktion

- ▶ Wenn es klingelt, berühren Sie die SNOOZE-Taste, sobald der Alarm ertönt, um in den Schlummermodus zu gelangen.

RF-Übertragungsverfahren

- ▶ Nach dem Einlegen der Batterien beginnt das Hauptgerät automatisch mit dem Empfang von Übertragungen des Fernfühlers für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- ▶ Der Fernbedienungssensor überträgt automatisch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten an das Hauptgerät, nachdem die Batterien eingelegt wurden.
- ▶ Wenn das Hauptgerät die Übertragung vom Fernsensor nicht empfangen kann ("-.-" und "- ." erscheint auf der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige des Fernsensors), halten Sie die CH-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, das RF-Symbol  blinkt, das Hauptgerät scannt das Startsignal des Kanals erneut.

Abfrage Maximaler/minimaler numerischer Wert

- ▶ Wenn die Temperatur/Luftfeuchtigkeit auf dem LCD-Display angezeigt wird, beginnt das Hauptgerät mit der Aufzeichnung der numerischen Höchst- und Mindestwerte der Temperatur/Luftfeuchtigkeit.
- ▶ Drücken Sie einmal die Taste **"MEM"**, die LCD-Anzeige zeigt den Maximalwert der Temperatur/Luftfeuchtigkeit an. Die LCD-Anzeige zeigt den Minimalwert der Temperatur/Luftfeuchtigkeit an, wenn Sie die Taste **"MEM"** erneut drücken, wenn der Maximalwert angezeigt wird.
- ▶ gleichzeitig wird auf dem LCD-Display **"MAX"** oder **"MIN"** angezeigt.
- ▶ Die Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden aufgezeichnet, wenn Sie die Taste **"MEM"** 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- ▶ Der Speicherwert des Tages wird jede Nacht um 0:00 Uhr automatisch gelöscht.

F.Y.I.:

- ▶ Liegt die gemessene Temperatur unter dem Bereich, wird **LL.L** angezeigt. Liegt die Temperaturanzeige über dem Bereich, wird **HH.H** angezeigt.

Wettervorhersagefunktion

- Bitte berücksichtigen Sie sowohl die Wettervorhersage Ihres örtlichen Wetterdienstes als auch die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Informationen Ihres Geräts und denen des örtlichen Wetterdienstes sollten Sie den Rat des letzteren als maßgebend betrachten.
- Die Wettervorhersage wird aus der Auswertung der Schwankungen des Luftdrucks berechnet und kann von den tatsächlichen Wetterbedingungen abweichen.
- Die Wetterstation zeigt die folgenden Wettersymbole an:

Sunny	
Slightly cloudy	
Cloudy	
Rainy	
Heavy Rainy	
Snowy	

- Die Wettersymbole zeigen die Wetterschwankungen der nächsten 8 Stunden an und nicht das aktuelle Wetter.

Komfortniveau



Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist trocken (wenn die Luftfeuchtigkeit unter 40% liegt).



Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist Komfort (Wenn die Temperatur

in 20~28°C und die Luftfeuchtigkeit in 40~70%)



Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist feucht (wenn die Luftfeuchtigkeit über 70% liegt)

F.Y.I.:

Wenn die Luftfeuchtigkeit 40~70% beträgt und die Temperatur nicht zwischen 20~28°C liegt, wird das Symbol für die Komfortstufe nicht angezeigt.

Trendanzeige



Der barometrische Druck steigt.



Der barometrische Druck fällt.



Die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit steigt.



Die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sinkt.

Wenn es keine Pfeiltendenz gibt, bedeutet dies, dass sich der Luftdruck / die Temperatur / die Luftfeuchtigkeit stabilisiert.

Eis-Alarm

► Das Eiswarnsymbol  erscheint und blinkt, wenn die Temperatur des Fernbedienungsensors bei -1,0~ 2,9°C (30,2~ 37,3°F) liegt.

Hintergrundbeleuchtung und Projektionsfunktion

► Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen manueller und automatischer Einstellung der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

► Standardmäßig wird die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nach dem Einschalten manuell eingestellt. Wenn der automatische Einstellmodus eingeschaltet ist, wird das Symbol  angezeigt.

► Drücken Sie im manuellen Einstellmodus die Taste , um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung manuell einzustellen, drücken Sie die Taste , um den Projektionswinkel einzustellen, und halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um die Projektion ein- und auszuschalten.

► Im automatischen Anpassungsmodus erkennt das Produkt die Umgebungshelligkeit über den Lichtsensor. Wenn die Umgebung sehr hell ist, ist

auch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung hell. Wenn das Umgebungslicht zu stark ist, wird die Projektion automatisch ausgeschaltet. Wenn die Umgebungshelligkeit dunkel ist, wird auch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch gedimmt, und die Projektionsfunktion wird automatisch eingeschaltet.



Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY


Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:
www.vlahova.cz

Cechy:

- ▶ **DCF** Funkcja zegara sterowanego radiowo
- ▶ Funkcję sterowania radiowego można włączać i wyłączać
- ▶ Czas w opcjonalnym formacie 12/24-godzinnym
- ▶ Podwójne alarmy
- ▶ Ustawienie czasu drzemki (1~30 minut lub WYŁ.)
- ▶ Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii zdalnego czujnika
- ▶ Wskaźnik komfortu
- ▶ Zmiana wyświetlanego trendu
- ▶ Funkcja prognozowania pogody i barometr
- ▶ Alarm lodowy
- ▶ Funkcja projekcji czasu i temperatury
- ▶ Wyświetlacz projekcyjny z funkcją obrotu o 180 stopni
- ▶ Zakres mierzonej wilgotności: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperatura:
 - Zakres pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczeń: -9.9°C (14.2°F) ~50°C (122°F)
 - Zakresy pomiaru temperatury zewnętrznej: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperatura alternatywnie w °C lub °F
- ▶ Zapis wartości maksymalnej/minimalnej temperatury i wilgotności
- ▶ Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny :
- Częstotliwość nadawania RF 433,92 MHz
- Zasięg transmisji 60 metrów na otwartej przestrzeni
- ▶ Zasilanie:
Jednostka główna:
Bateria: CR2032 (czas może być odliczany po odłączeniu zasilania zewnętrznego)
Adapter: DC5V1.2A
Zdalny czujnik:
Bateria: 2 x LR03 AAA

Opis wyglądu:



RX

- A: Czas
- B: Symbol automatycznej jasności podświetlenia
- C: Symbol statusu sterowania radiowego
- D: Symbol włączonego zegara alarmowego
- E: Okno projekcyjne

- F: Komfort wewnątrz pomieszczeń
- G: Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu
- H: Trend zmian wilgotności w pomieszczeniu
- I: Wzorzec prognozy pogody
- J: Wartość ciśnienia barometrycznego
- K: Trend zmian ciśnienia barometrycznego
- L: Komfort na zewnątrz
- M: Zdalny czujnik temperatury, wilgotności
- N: Czujnik światła
- O: Przycisk SNOOZE /LIGHT
- P: Przycisk obrotu projekcji/ON/OFF
- Q: Przycisk MEMORY
- R: Przycisk +/-CH
- S: -/ALARM ON lub OFF
- T: Przycisk ALARM SET
- U: Przycisk ręcznego ustawiania czasu/jasności podświetlenia
- V: Pokrywa baterii
- W: Gniazdo wejściowe adaptera
- X: Interfejs ładowania USB (MAX. 5V1A)

TX

- 1: LCD
- 2: Lampka kontrolna nadawania
- 3: Otwór do montażu na ścianie
- 4: Pokrywa komory baterii
- 5: Przycisk przełączania jednostki temperatury
- 6: Przycisk nadawania ręcznego parowania
- 7: Przełącznik kanałów

Działanie początkowe

- ▶ Otwórz pokrywę komory baterii urządzenia głównego
- ▶ Włóż baterie CR2032, przestrzegając biegunowości (oznaczenia "+" i "-"). Jeśli bateria jest izolowana, po prostu wyciągnij arkusz izolacyjny.
- ▶ Podłącz zacisk wyjściowy adaptera do gniazda zasilania DC z tyłu produktu, a

następnie podłącz adapter do gniazda zasilania AC (100~240V), podświetlenie produktu będzie zawsze włączone.

▶ Stacja pogodowa rozpocznie teraz nawiązywanie połączenia ze zdalnym czujnikiem zewnętrznym. Proces ten trwa maksymalnie 3 minuty i będzie wyświetlany za pomocą

migającego symbolu anteny odbiorczej  w obszarze wyświetlania "OUTDOOR" na odbiorniku.

▶ W tym momencie otwórz pokrywę komory baterii zdalnego czujnika, przesunąć przełącznik kanałów do pozycji "1", włóż 2 baterie AAA, przestrzegając biegunowości (znaki "+" i "-"), zamknij pokrywę baterii.

▶ Jeśli istnieje wiele pilotów zdalnego sterowania, zgodnie z tą samą metodą, przesunąć przełącznik kanałów do pozycji "2" lub "3" i nawiąż kolejne 2 połączenia zdalnego czujnika.

▶ Po około 3 minutach urządzenie przejdzie w tryb odbioru sterowania radiowego.

▶ Podświetlenie i projekcja zostaną tymczasowo wyłączone po przejściu do trybu sterowania radiowego i zostaną przywrócone po przejściu do trybu odbioru.

Odbiór sygnału radiowego

▶ Zegar automatycznie wyszuka sygnał **DCF** po 3 minutach od zresetowania lub wymiany nowych baterii, ikona  zacznie migać. Po zidentyfikowaniu ważnego sygnału symbol  nie będzie migać, a symbol  będzie migać.

▶ O **AM1:00 / AM 2:00 / AM 3:00** zegar automatycznie przeprowadza procedurę synchronizacji z sygnałem **DCF**, aby skorygować wszelkie odchylenia od dokładnego czasu. Jeśli ta próba synchronizacji nie powiedzie się (ikona  zniknie z wyświetlacza), system automatycznie podejmie kolejną próbę synchronizacji o następnej pełnej godzinie. Procedura ta jest powtarzana automatycznie do 5 razy.

▶ Aby rozpocząć ręczny odbiór sygnału **DCF**, naciśnij i przytrzymaj przycisk "-" przez 2 sekundy. Jeśli w ciągu 7 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał, wyszukiwanie sygnału DCF zostanie zatrzymane i rozpocznie się ponownie po upływie pełnej godziny.

▶ Podczas odbioru RC, aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału radiowego, naciśnij przycisk "-" jeden raz.



 : Odebrane pomyślnie

 : Poprzedni odbiór był udany, ale ostatni nie powiódł się



 : Funkcja RCC jest wyłączona

F.Y.I.:

▶ Migająca ikona masztu radiowego oznacza rozpoczęcie odbioru sygnału **DCF**

▶ Ciągłe wyświetlana ikona masztu radiowego wskazuje, że sygnał **DCF** został pomyślnie

odebrany

- ▶ Zalecamy umieszczenie produktu w odległości co najmniej 2,5 metra (8,2 stopy) od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak telewizory, monitory komputerowe lub zasilacze.
- ▶ Po odebraniu fali radiowej **DCF** automatycznie wyłączy podświetlenie.
- ▶ Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach z betonowymi ścianami (np. w piwnicach) oraz w biurach. W takich ekstremalnych warunkach należy umieścić system blisko okna.

- ▶ W trybie odbioru RC działają tylko przyciski "  " i "-", inne przyciski nie działają. Jeśli chcesz wykonać inne funkcje, naciśnij przycisk "-", aby wyjść z trybu odbioru RC.

Ręczne ustawienie czasu

- ▶ Naciśnij przycisk "  ", aby ręcznie dostosować jasność podświetlenia.
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk "  " przez 2 sekundy, a symbol "  ON/OFF " zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk "+" lub "-", aby włączyć lub wyłączyć funkcję RCC.
- ▶ Naciśnij przycisk "  ", aby potwierdzić ustawienie pozycji i przejść do następnej, kolejność ustawiania pozycji jest następująca:
RCC ON/OFF → DST ON/OFF → Strefa czasowa → 12/24Hr → GODZINA → MINUTA → Jednostka temperatury → Aktualna pogoda → Jednostka ciśnienia → Wartość ciśnienia
- ▶ Podczas dostosowywania wartości naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" lub "-", aby szybko dostosować.
- ▶ Naciśnij przycisk "  ", aby potwierdzić ostatnią pozycję i zakończyć procedurę ustawień, po czym nastąpi powrót do trybu normalnego.
- ▶ Przy wyborze formatu 12-godzinnego, jeśli **"AM"** jest wyświetlane przed godzinami, oznacza to, że godzina jest ante meridiem, jeśli **"PM"** jest wyświetlane przed godzinami, oznacza to, że godzina jest post meridiem.

F.Y.I.:

- ▶ Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna prawidłowa operacja, urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu czasu z ustawionego trybu.

Ustawianie alarmów

- ▶ Po naciśnięciu przycisku  można włączyć lub wyłączyć Alarm1 i Alarm2, pojawienie się symbolu  oznacza, że ALARM1 jest włączony, pojawienie się symbolu  oznacza, że ALARM2 jest włączony.

oznacza, że ALARM2 jest włączony, zniknięcie symbolu  lub  oznacza, że odpowiedni ALARM jest wyłączony.

▶ Naciśnij raz przycisk , na wyświetlaczu LCD pojawi się czas Alarm1 (5 sekund), naciśnij ponownie przycisk , gdy wyświetlany jest czas Alarm1, na wyświetlaczu LCD pojawi się czas Alarm2 (5 sekund), naciśnij ponownie przycisk , gdy wyświetlany jest czas Alarm2, powrót do wyświetlania bieżącego czasu.

▶ Gdy wyświetlany jest czas Alarm1, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aż godzina czasu Alarm1 zacznie migać, naciśnij przyciski **+** lub **-**, aby ustawić żądaną godzinę.

▶ Naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie danej pozycji i przejść do następnej. Kolejność ustawiania pozycji jest następująca:

Godzina alarmu1 → Minuta alarmu1 → Czas drzemki alarmu1

▶ Czas drzemki można ustawić na 1-30 minut lub OFF, jeśli wybrano "OFF", oznacza to, że funkcja drzemki jest wyłączona.

▶ Czas Alarm2 można ustawić zgodnie z powyższą metodą.

F.Y.I.:

▶ Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna ważna operacja, urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu czasu z trybu ustawionego czasu alarmu.

▶ Podczas dostosowywania wartości naciśnij i przytrzymaj przycisk **+** lub **-**, aby dostosować w sposób ciągły i szybki

▶ Alarm będzie emitowany przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wyłączony przez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Wyłączanie sygnału alarmowego

▶ Gdy dzwoni, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku **SNOOZE**, aby wyłączyć dźwięk alarmu.

▶ Gdy dzwoni, dotknij i przytrzymaj przycisk **SNOOZE** przez 2 sekundy, aby wyłączyć dźwięk alarmu.

Funkcja drzemki

▶ Gdy dzwoni, dotknij przycisku **SNOOZE** po usłyszeniu dźwięku alarmu, aby przejść do trybu drzemki, a po upływie ustawionego czasu drzemki alarm zadzwoni ponownie.

Procedura transmisji radiowej

- ▶ Jednostka główna automatycznie zaczyna odbierać transmisję ze zdalnego czujnika temperatury i wilgotności zewnętrznej po włożeniu baterii.
- ▶ Po włożeniu baterii czujnik zdalny automatycznie prześle dane dotyczące temperatury i wilgotności do jednostki głównej.
- ▶ Jeśli urządzenie główne nie odbierze transmisji ze zdalnego czujnika (na wyświetlaczu temperatury i wilgotności zdalnego czujnika pojawi się "-.-" i "-.-"), naciśnij i przytrzymaj przycisk **CH** przez 2 sekundy, ikona RF  zacznie migać, urządzenie główne ponownie przeskanuje sygnał uruchomienia kanału.

Zapytanie Maksymalna/minimalna wartość liczbowa

- ▶ Gdy temperatura/wilgotność są wyświetlane na wyświetlaczu LCD, jednostka główna zaczyna rejestrować maksymalną i minimalną wartość liczbową temperatury/wilgotności.
- ▶ Naciśnij raz przycisk **"MEM"**, wyświetlacz LCD wyświetli maksymalną wartość temperatury/wilgotności, wyświetlacz LCD wyświetli minimalną wartość temperatury/wilgotności, jeśli ponownie naciśniesz przycisk **"MEM"**, gdy wyświetlana jest wartość maksymalna.
- ▶ W tym samym czasie na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat **"MAX"** lub **"MIN"**.
- ▶ Maksymalna/minimalna wartość temperatury/wilgotności zostanie zapisana po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **"MEM"** przez 2 sekundy.
- ▶ Wartość pamięci dnia zostanie automatycznie wyczyszczona o godzinie 0:00 każdej nocy.

F.Y.I.:

- ▶ Jeśli odczyt temperatury jest poniżej zakresu, na wyświetlaczu pojawi się **LL.L**. Jeśli odczyt temperatury jest powyżej zakresu, wyświetlony zostanie **HH.H**.

Funkcja prognozowania pogody

- ▶ Należy wziąć pod uwagę prognozę pogody z lokalnej usługi prognozowania pogody, a także prognozę ze stacji pogodowej. W przypadku rozbieżności między informacjami z urządzenia a informacjami z lokalnego serwisu meteorologicznego, jako miarodajną należy przyjąć poradę tego ostatniego.
- ▶ Prognoza pogody jest obliczana na podstawie oceny wahań ciśnienia barometrycznego i może odbiegać od rzeczywistych warunków pogodowych.
- ▶ Stacja pogodowa wyświetla następujące symbole pogodowe:

Sunny	
Slightly cloudy	
Cloudy	
Rainy	
Heavy Rainy	
Snowy	

► Symbole pogody wskazują wahania pogody w ciągu najbliższych 8 godzin, a nie aktualną pogodę.

Poziom komfortu



Temperatura i wilgotność są suche (gdy wilgotność wynosi poniżej 40%).



Temperatura i wilgotność są komfortowe (gdy temperatura wynosi 20~28°C , a wilgotność 40~70%).



Temperatura i wilgotność są mokre (gdy wilgotność przekracza 70%)

F.Y.I.:

Gdy wilgotność wynosi 40~70%, a temperatura nie mieści się w zakresie 20~28°C , ikona poziomu komfortu nie będzie wyświetlana.

Wyświetlanie trendów



Ciśnienie barometryczne rośnie.



Ciśnienie barometryczne spada.



Temperatura lub wilgotność wzrasta.



Temperatura lub wilgotność spada.

Jeśli nie ma trendu strzałkowego, oznacza to, że ciśnienie barometryczne / temperatura / wilgotność ustabilizowały się.

Alarm lodowy

► Symbol ostrzeżenia o oblodzeniu  pojawia się i miga, gdy temperatura czujnika zdalnego wynosi $-1,0 \sim -2,9^{\circ}\text{C}$ ($30,2 \sim 37,3^{\circ}\text{F}$).

Podświetlenie i funkcja projekcji

► Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby przełączyć między trybem ręcznej lub automatycznej regulacji podświetlenia.

► Domyślna ręczna regulacja jasności podświetlenia po włączeniu zasilania, Po przełączeniu trybu automatycznej regulacji wyświetlany jest symbol .

► W trybie ręcznej regulacji naciśnij przycisk , aby ręcznie dostosować jasność podświetlenia, naciśnij przycisk , aby ustawić kąt projekcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć projekcję.

► W trybie automatycznej regulacji produkt wykrywa jasność otoczenia za pomocą czujnika światła. Gdy otoczenie jest bardzo jasne, jasność podświetlenia jest również jasna. Ponieważ światło otoczenia jest zbyt silne, projekcja zostanie automatycznie wyłączona. Gdy jasność otoczenia jest ciemna, jasność podświetlenia również zostanie automatycznie przyćmioniona, a funkcja projekcji zostanie automatycznie włączona.



Dostawca: Jasněná Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

RB3539

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:
www.vlahova.cz

Features:

- ▶ **DCF** Radio controlled clock function
- ▶ Radio control function can be set on and off
- ▶ Time in optional 12/24 hour format
- ▶ Dual alarms
- ▶ Snooze time setting (1~30Minute or OFF)
- ▶ Remote sensor low battery indicate
- ▶ Comfort indicator
- ▶ Change trend display
- ▶ Weather forecasting and barometer function
- ▶ Ice alert
- ▶ Time and temperature projection function
- ▶ Projection display 180 degree rotation function
- ▶ Humidity measurable range: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperature:
 - Indoor temperature measurement ranges: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperature alternatively in °C or °F
- ▶ Maximum /minimum value record of temperature and humidity
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - 433.92MHz RF transmitting frequency
 - 60 meters transmission range in an open area
- ▶ Power Supply:

Main unit:


Battery: CR2032 (keep the time can go on after the external power supply is disconnected)

Adapter: DC5V1.2A

Remote Sensor:

Battery: 2 x LR03 AAA

Appearance description:



RX

A: Time

B: Automatic backlight brightness symbol

C: Radio controlled status symbol

D: Alarm clock ON symbol

E: Projection window

- F: Indoor comfort
- G: Indoor temperature, humidity
- H: Indoor humidity change trend
- I: Weather forecast pattern
- J: Barometric pressure value
- K: Barometric pressure change trend
- L: Outdoor comfort
- M: Remote sensor temperature, humidity
- N: Light sensor
- O: SNOOZE /LIGHT button
- P: Projection rotation/ON/OFF button
- Q: MEMORY button
- R: +/-CH button
- S: -/ALARM ON or OFF button
- T: ALARM SET button
- U: Manual setting time/backlight brightness button
- V: Battery cover
- W: Adapter input socket
- X: USB charging interface (MAX. 5V1A)

TX

- 1: LCD
- 2: Transmit indicating lamp
- 3: Wall mounting hole
- 4: Battery compartment cover
- 5: Temperature unit switching button
- 6: Manual pairing transmit button
- 7: Channel switch

Initial operation

- ▶ Open the main unit battery compartment cover
- ▶ Insert CR2032 batteries observing polarity (“+” and “-” marks), If there is battery insulating sheet, just pull out the insulating sheet.
- ▶ Insert the output terminal of the adapter into the DC power socket on the back of

the product, then insert the adapter into the AC socket (100~240V), the backlight of the product will always be lit.

► The Weather Station will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This process lasts for a maximum of 3 minutes and will be displayed by a flashing reception

antenna symbol  in the "OUTDOOR" display area on the receiver.

► This now, Open the remote Sensor battery compartment cover, push the channel switch to the "1" position, Insert 2 x AAA batteries observing polarity ("+" and "-" marks), close the battery cover.

► If there are multiple remote controls, according to the same method, push the channel switch to the "2" or "3" position, establish another 2 remote sensor connections.

► After about 3 minutes, it will enter the Radio control receive mode.

► The backlight and projection will be temporarily turned off when entering the radio control mode, and will be restored after the reception mode.

Reception of the Radio signal

► The clock will automatically search the **DCF** signal after 3 minutes of any reset or changing of new fresh batteries, the icon  starts to flash. When a valid signal is identified, the symbol  will not flash, and the symbol  will flash.

► At AM 1:00 / AM 2:00 / AM 3:00, the clock automatically carries out the synchronization procedure with the **DCF** signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is unsuccessful (the icon  disappears from the display), the system will automatically attempt another synchronization at the next full one hour. This procedure is repeated automatically up to total 5 times.

► To start manual **DCF** signal reception, press and hold the "-" button for 2 seconds. If no signals received within 7 minutes, then the **DCF** signal search stops and start again at the next full one hour.

► During RC reception, to stop searching radio signal, press the "-" button once.



 : Received successfully

 : The previous reception was successful, but the last reception failed



 : RCC function is set to OFF

F.Y.I.:

► A flashing radio mast icon indicates that the **DCF** signal reception has started

► A continuously displayed radio mast icon indicates that the **DCF** signal was received successfully

► We recommend the product be placed at a minimum distance of 2.5 meters (8.2Feet) to

all sources of interference, such as televisions or computer monitors or switching power adapter.

- ▶ When receiving the **DCF** radio wave, it will automatically turn off the backlight.
- ▶ Radio reception is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme circumstances, place the system close to the window.

▶ During the RC receive mode, only the "  " and "-" buttons have a function, other buttons are not functional, If you want to carry out other functions of operation, please press "-" button to exit the RC receiving mode.

Manual time setting

- ▶ Press the button " " to manually adjust the backlight brightness.
- ▶ Press and hold the button " " for 2 seconds, the " ON/OFF " starts to flash, and press the "+" or "-" buttons to set the RCC function is ON or OFF.
- ▶ Press the " " button to confirm the item has been set and go to the next one, the sequence of setting items is as follows:
RCC ON/OFF → DST ON/OFF → Time zone → 12/24Hr → HOUR → MINUTE → Temperature unit → Current weather → Pressure unit → Pressure value
- ▶ When adjusting the value, press and hold the "+" or "-" button to adjust quickly.
- ▶ Press " " button to confirm the last item to end the setting procedures, then it will return to the normal mode.
- ▶ When choosing the 12Hr format, if "**AM**" is displayed before the hours, it means that the hour is ante meridiem, if "**PM**" is displayed before the hours, it means that the hour is post meridiem.

F.Y.I.:

- ▶ If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to normal time mode from the set mode.

Setting the alarms

- ▶ Press button  , you can set Alarm1 and Alarm2 ON or OFF, symbol  appear means that ALARM1 is ON, symbol  appear means that ALARM2 is ON, symbol  or  disappear means that Corresponding ALARM is OFF.
- ▶ Press once button  , LCD display Alarm1 time (5 seconds), press button  again

when Alarm1 time is displayed, LCD display Alarm2 time (5 seconds), press button  again when Alarm2 time is displayed, return to current time display.

▶ When Alarm1 time is displayed, press and hold button  for 2 seconds until Hour of the Alarm1 time starts to flash, press the **+** or **-** buttons to set the required Hour.

▶ Press button  to confirm the item has been set and go to the next one, the sequence of setting items is as follows:

Hour of Alarm1 → Minute of Alarm1 → Snooze time of Alarm1

▶ The snooze time can be set to 1-30 minutes or OFF, if “**OFF**” is selected, it means that the snooze function is turned off.

▶ The Alarm2 time can be set according to the same method above.

F.Y.I.:

▶ If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to normal time mode from the alarm time set mode.

▶ When adjusting the value, press and hold the **+** or **-** button to adjust continuously and quickly

▶ The Alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button.

Switching off the alarm signal

▶ When it's ringing, press any button except the **SNOOZE** button to stop the Alarm sound.

▶ When it's ringing, touch and hold the **SNOOZE** button for 2 seconds to stop the Alarm sound.

Snooze function

▶ When it's ringing, touch the **SNOOZE** button once the alarm sounds to get to snooze mode, when the set snooze time is over, it will ring again.

RF Transmission Procedure

▶ The main unit automatically starts receiving transmission from remote sensor for outdoor temperature & humidity after batteries inserted.

▶ The remote sensor will automatically transmit temperature and humidity data to the main unit after batteries inserted.

▶ If the main unit failed to receive transmission from remote sensor (“-.-” and “-.-” appears at the remote sensor temperature and humidity display position), press and hold the **CH** button for 2 seconds, RF icon  will be flashing, the main unit will rescan the launch signal of the channel.

Query Maximum/minimum numerical value

- ▶ When the temperature / humidity are shown in the LCD, The main unit began to record temperature/humidity maximum and minimum numerical value.
- ▶ Press once **"MEM"** button, the LCD will display maximum value of temperature/humidity, The LCD will display the minimum value of temperature/humidity if press once **"MEM"** button again when the maximum value is displayed.
- ▶ at the same time, there are **"MAX"** or **"MIN"** displayed on the LCD.
- ▶ The temperature/humidity maximum/minimum value will RE records after press and hold **"MEM"** button 2 seconds.
- ▶ The memory value of the day will be automatically cleared at 0:00 every night.

F.Y.I.:

- ▶ If the temperature reading is below ranges, the **LL.L** will be displayed. If the temperature reading is above ranges, the **HH.H** will be displayed.

Weather forecasting function

- ▶ Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.
- ▶ The weather forecast is calculated from evaluation of fluctuations in the barometric pressure and may deviate from the actual weather conditions.
- ▶ The weather station displays the following weather symbols:

Sunny	
Slightly cloudy	
Cloudy	
Rainy	
Heavy Rainy	
Snowy	

► The weather symbols indicate the weather fluctuation over the next 8 hours and not the current weather.

Comfort level



The temperature and humidity is dry (When the humidity is below 40%.)



The temperature and humidity is comfort (When the temperature in 20~28°C and the humidity in 40~70%)



The temperature and humidity is wet (When the humidity is above 70%)

F.Y.I.:

When the humidity in 40~70% and the temperature is not in 20~28°C, The comfort level icon will no display.

Trend display



The barometric pressure is rising.



The barometric pressure is falling.



The temperature or humidity is rising.




The temperature or humidity is falling.

If there is no arrow trend, it means the barometric pressure / temperature / humidity is steadying.

Ice alert

► The ice Alert symbol  appears and flashing when the remote sensor temperature at $-1.0 \sim 2.9^{\circ}\text{C}$ ($30.2 \sim 37.3^{\circ}\text{F}$).

Backlight and Projection function



► Press and hold the button  for 2 seconds to switch between manual or automatic backlight adjustment modes.

► Default manual adjustment of backlight brightness after power on, When the automatic

adjustment mode is switched, the symbol  is displayed.

► In the manual adjustment mode, press the  button to manually adjust the backlight brightness, press the button  to set the angle of the projection, press and hold the button  for 2 seconds to ON/OFF the projection.

► In the automatic adjustment mode, the product will detect the ambient brightness through the light sensor. When the environment is very bright, the backlight brightness is also bright. Because the ambient light is too strong, the projection will be automatically turned off. When the ambient brightness is dark, the backlight brightness will also be automatically dimmed, and the projection function will be automatically turned on.



Supplier: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY


Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:
www.vlahova.cz

Caractéristiques :

- ▶ **DCF** Fonction d'horloge radio-pilotée
 - ▶ La fonction de contrôle radio peut être activée ou désactivée
 - ▶ Heure au format 12/24 heures (optionnel)
 - ▶ Alarmes doubles
 - ▶ Réglage du temps de répétition (1~30 minutes ou OFF)
 - ▶ Indication de pile faible pour le capteur à distance
 - ▶ Indicateur de confort
 - ▶ Modifier l'affichage de la tendance
 - ▶ Prévisions météorologiques et fonction baromètre
 - ▶ Alerte au verglas
 - ▶ Fonction de projection de l'heure et de la température
 - ▶ Fonction de rotation à 180 degrés de l'écran de projection
 - ▶ Plage de mesure de l'humidité : 20 % HR ~ 95 % HR
 - ▶ Température :
 - Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C (14,2°F) ~50°C (122°F)
 - Plage de mesure de la température extérieure : -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
 - Température en °C ou en °F
 - ▶ Enregistrement des valeurs maximales et minimales de température et d'humidité
 - ▶ Capteur extérieur sans fil :
 - Fréquence de transmission RF de 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres dans un espace ouvert
 - ▶ Alimentation électrique :
- Unité principale :
- Pile : CR2032 (l'heure peut continuer à fonctionner après la déconnexion de l'alimentation externe)
- Adaptateur : DC5V1.2A
- Capteur à distance :
- Piles : 2 x LR03 AAA

Description de l'appareil :



RX

A: Heure

B: Symbole de luminosité automatique du rétroéclairage

C: Symbole d'état radiocommandé

D: Symbole de l'horloge d'alarme allumée

E: Fenêtre à projection

- F: Confort intérieur
G: Température et humidité intérieures
H: Evolution de l'humidité intérieure
I: Modèle de prévision météorologique
J: Valeur de la pression barométrique
K: Tendance à la variation de la pression barométrique
L: Confort extérieur
M: Capteur de température et d'humidité à distance
N: Capteur de lumière
O: Touche SNOOZE /LIGHT
P: Touche de rotation de la projection/ON/OFF
Q: Bouton MEMORY
R: +/-CH Bouton
S: -/ALARM ON or OFF
T: ALARM SET button
U: Bouton de réglage manuel de l'heure/de la luminosité du rétroéclairage
V: Couvercle de la batterie
W: Prise d'entrée de l'adaptateur
X: Interface de charge USB (MAX. 5V1A)

TX

- 1: LCD
2: Témoin d'émission
3: Trou de fixation murale
4: Couvercle du compartiment à piles
5: Bouton de commutation de l'unité de température
6: Bouton d'émission de l'appairage manuel
7: Interrupteur de canal

Fonctionnement initial

- Ouvrir le couvercle du compartiment à piles de l'unité principale
- Insérer les piles CR2032 en respectant la polarité (marques "+" et "-"). S'il y a une feuille isolante pour les piles, il suffit de la retirer.
- Insérez la borne de sortie de l'adaptateur dans la prise d'alimentation CC située à

l'arrière du produit, puis insérez l'adaptateur dans la prise CA (100~240V), le rétroéclairage du produit sera toujours allumé.

► La station météo commence alors à établir une connexion avec le capteur extérieur à distance. Ce processus dure au maximum 3 minutes et est signalé par le clignotement du

symbole de l'antenne de réception  dans la zone d'affichage "OUTDOOR" du récepteur.

► Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande, placez le sélecteur de canal sur la position "1", insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (repères "+" et "-"), puis refermez le couvercle du compartiment à piles.

► S'il y a plusieurs télécommandes, selon la même méthode, pousser le commutateur de canal sur la position "2" ou "3", établir 2 autres connexions de capteurs à distance.

► Après environ 3 minutes, il passe en mode de réception des radiocommandes.

► Le rétroéclairage et la projection sont temporairement désactivés lors de l'entrée en mode de radiocommande et sont rétablis après le mode de réception.

Réception du signal radio

► L'horloge recherche automatiquement le signal **DCF** après 3 minutes de réinitialisation ou de changement de piles neuves, l'icône  commence à clignoter. Lorsqu'un signal valide est identifié, le symbole  ne clignote pas et le symbole  clignote.

► A **AM1:00 / AM 2:00 / AM 3:00**, l'horloge effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal **DCF** pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue (l'icône  disparaît de l'écran), le système tentera automatiquement une nouvelle synchronisation à la prochaine heure pleine. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à un total de 5 fois.

► Pour lancer la réception manuelle des signaux **DCF**, appuyez sur la touche "-" pendant 2 secondes. Si aucun signal n'est reçu dans les 7 minutes, la recherche de signaux **DCF** s'arrête et recommence à l'heure suivante.

► Pendant la réception RC, pour arrêter la recherche du signal radio, appuyez une fois sur la touche "-".



▲ : Received successfully



▲ : La réception précédente a réussi, mais la dernière réception a échoué



◎ : La fonction CCR est réglée sur OFF

F.Y.I. :

► Une icône de mât radio clignotante indique que la réception du signal **DCF** a commencé.

► Une icône de mât radio affichée en continu indique que le signal **DCF** a été reçu avec

succès.

- ▶ Nous recommandons de placer le produit à une distance minimale de 2,5 mètres de toute source d'interférence, telle qu'un téléviseur ou un écran d'ordinateur ou un adaptateur d'alimentation.
- ▶ Lors de la réception de l'onde radio **DCF**, le rétroéclairage s'éteint automatiquement.
- ▶ La réception radio est plus faible dans les pièces avec des murs en béton (par exemple : dans les caves) et dans les bureaux. Dans ces circonstances extrêmes, placez le système près de la fenêtre.
- ▶ En mode de réception RC, seules les touches "  " et " - " ont une fonction, les autres touches ne sont pas fonctionnelles. Si vous souhaitez effectuer d'autres opérations, appuyez sur la touche " - " pour quitter le mode de réception RC.

Réglage manuel de l'heure

- ▶ Appuyez sur le bouton "  " pour régler manuellement la luminosité du rétroéclairage.
- ▶ Appuyez sur le bouton "  " et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, "  " ON/OFF " commence à clignoter, et appuyez sur les boutons "+" ou " - " pour activer ou désactiver la fonction RCC.
- ▶ Appuyez sur le bouton "  " pour confirmer que l'élément a été réglé et passer à l'élément suivant, la séquence des éléments de réglage est la suivante :
RCC ON/OFF → DST ON/OFF → Fuseau horaire → 12/24Hr → HOUR → MINUTE → Unité de température → Temps actuel → Unité de pression → Valeur de pression
- ▶ Lors du réglage de la valeur, appuyez sur la touche "+" ou " - " et maintenez-la enfoncée pour effectuer un réglage rapide.
- ▶ Appuyez sur la touche "  " pour confirmer le dernier élément et mettre fin aux procédures de réglage, puis l'appareil revient au mode normal.
- ▶ Lorsque vous choisissez le format 12 heures, si "**AM**" est affiché avant les heures, cela signifie que l'heure est ante meridiem, si "**PM**" est affiché avant les heures, cela signifie que l'heure est post meridiem.

F.Y.I. :

- ▶ Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 20 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode réglé.

Réglage des alarmes

- ▶ Appuyez sur le bouton  , vous pouvez activer ou désactiver l'alarme 1 et l'alarme 2.

Le symbole  apparaît lorsque l'ALARME 1 est activée, le symbole  apparaît lorsque l'ALARME 2 est activée, le symbole  ou  disparaît lorsque l'ALARME correspondante est désactivée.

► Appuyez une fois sur le bouton , l'écran LCD affiche l'heure de l'alarme 1 (5 secondes), appuyez à nouveau sur le bouton  lorsque l'heure de l'alarme 1 est affichée, l'écran LCD affiche l'heure de l'alarme 2 (5 secondes), appuyez à nouveau sur le bouton  lorsque l'heure de l'alarme 2 est affichée, retournez à l'affichage de l'heure actuelle.

► Lorsque l'heure de l'alarme 1 est affichée, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme 1 commence à clignoter, appuyez sur les boutons  ou  pour régler l'heure souhaitée.

► Appuyez sur le bouton  pour confirmer que l'élément a été réglé et passer à l'élément suivant, la séquence des éléments de réglage est la suivante :

Heure de l'alarme1 → Minute de l'alarme1 → Heure de répétition de l'alarme1

► Le temps de répétition peut être réglé entre 1 et 30 minutes ou sur OFF. Si "OFF" est sélectionné, cela signifie que la fonction de répétition est désactivée.

► L'heure de l'alarme 2 peut être réglée de la même manière que ci-dessus.

F.Y.I. :

► Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 20 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode de réglage de l'heure d'alarme.

► Lors du réglage de la valeur, appuyez sur la touche  ou  et maintenez-la enfoncée pour effectuer un réglage continu et rapide.

► L'alarme retentit pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton.

Désactivation du signal d'alarme

► Lorsqu'elle sonne, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche **SNOOZE**, pour arrêter le son de l'alarme.

► Lorsqu'elle sonne, touchez et maintenez la touche **SNOOZE** pendant 2 secondes pour arrêter le son de l'alarme.

Fonction Snooze

► Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton **SNOOZE** une fois que l'alarme a retenti pour passer en mode snooze. Lorsque le temps de snooze programmé est écoulé, l'alarme sonne à nouveau.

Procédure de transmission RF

- L'unité principale commence automatiquement à recevoir la transmission du capteur à distance pour la température et l'humidité extérieures après l'insertion des piles.
- Le capteur à distance transmet automatiquement les données de température et d'humidité à l'unité principale une fois les piles insérées.
- Si l'unité principale ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur à distance ("--" et "--" apparaissent à la position d'affichage de la température et de l'humidité du capteur à distance), appuyez sur la touche **CH** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, l'icône RF  clignotera, l'unité principale rescannerà le signal de lancement du canal.

Requête Valeur numérique maximale/minimale

- Lorsque la température et l'humidité s'affichent sur l'écran LCD, l'unité principale commence à enregistrer les valeurs numériques maximales et minimales de la température et de l'humidité.
- Appuyez une fois sur la touche **"MEM"**, l'écran LCD affichera la valeur maximale de la température/humidité, l'écran LCD affichera la valeur minimale de la température/humidité si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche **"MEM"** lorsque la valeur maximale est affichée.
- en même temps, les mentions **"MAX"** ou **"MIN"** s'affichent sur l'écran LCD.
- La valeur maximale/minimale de la température et de l'humidité sera enregistrée après avoir appuyé sur la touche **"MEM"** pendant 2 secondes.
- La valeur de la mémoire du jour sera automatiquement effacée à 0:00 tous les soirs.

F.Y.I. :

- Si la température relevée est inférieure à la plage, **LL.L** s'affiche. Si la température relevée est supérieure à la plage, **HH.H** s'affiche.

Fonction de prévision météorologique

- Veuillez prendre en compte les prévisions météorologiques de votre service local de prévisions météorologiques ainsi que les prévisions de votre station météorologique. En cas de divergence entre les informations fournies par votre appareil et celles du service local de prévisions météorologiques, c'est l'avis de ce dernier qui fait foi.
- Les prévisions météorologiques sont calculées à partir de l'évaluation des fluctuations

de la pression barométrique et peuvent s'écarter des conditions météorologiques réelles.

► La station météo affiche les symboles météorologiques suivants :

Sunny	
Slightly cloudy	
Cloudy	
Rainy	
Heavy Rainy	
Snowy	

► Les symboles météorologiques indiquent la fluctuation du temps au cours des 8 prochaines heures et non le temps actuel.

Niveau de confort



La température et l'humidité sont sèches (lorsque l'humidité est inférieure à 40 %).



La température et l'humidité sont confortables (lorsque la température est de 20~28°C et l'humidité de 40~70%).



La température et l'humidité sont humides (lorsque l'humidité est supérieure à 70 %).

F.Y.I. :

Lorsque l'humidité est comprise entre 40 et 70 % et que la température n'est pas

comprise entre 20 et 28°C , l'icône du niveau de confort ne s'affiche pas.

Affichage des tendances



La pression barométrique augmente.



La pression barométrique est en baisse.



La température ou l'humidité augmente.



La température ou l'humidité est en baisse.

Si aucune flèche ne se dessine, cela signifie que la pression barométrique, la température et l'humidité se stabilisent.

Alerte au verglas

► Le symbole d'alerte de glace  apparaît et clignote lorsque la température du capteur à distance est de -1.0~ 2.9°C (30.2~ 37.3°F).

Rétro-éclairage et fonction de projection

► Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre les modes de réglage manuel ou automatique du rétroéclairage.

► Réglage manuel par défaut de la luminosité du rétroéclairage après la mise sous tension, Lorsque le mode de réglage automatique est activé, le symbole  s'affiche.

► En mode de réglage manuel, appuyez sur le bouton  pour régler manuellement la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur le bouton  pour régler l'angle de projection, appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour allumer/éteindre la projection.

► En mode de réglage automatique, le produit détecte la luminosité ambiante grâce au capteur de lumière. Lorsque l'environnement est très lumineux, la luminosité du rétroéclairage l'est également. Si la lumière ambiante est trop forte, la projection est automatiquement désactivée. Lorsque la luminosité ambiante est faible, la luminosité du rétroéclairage est également réduite automatiquement et la fonction de projection est automatiquement activée.



Fournisseur: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:
www.vlahova.cz

